

KYOCERA Client Tool

دليل المستخدم



ملاحظات قانونية

تحظر أعمال النسخ غير المصرح بها لكل هذا الدليل أو جزء منه. المعلومات الواردة في هذا الدليل عرضة للتغيير دون إشعار. إننا لا نتحمل المسؤولية عن أية مشكلات تنشأ عن استخدام هذا المنتج، وذلك بغض النظر عن المعلومات الواردة في هذا الدليل.

فيما يتعلق بالعلامات التجارية

إن Microsoft Windows هي علامة تجارية مسجلة لشركة Microsoft Corporation في الولايات المتحدة و/أو دول أخرى. جميع الأسماء التجارية وأسماء المنتجات الأخرى الواردة هنا هي علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة للشركات المعنية. تدعم أمثلة العمليات المذكورة في هذا الدليل بيئة الطباعة في نظام Microsoft Windows 7. ويتم استخدام نفس العمليات بشكل أساسي مع بيئات Microsoft Windows Vista و Windows XP و Windows Server و Windows Server 2003 R2 و Windows Server 2008 و Windows Server R2 2008.

1 تثبيت

تتيح لك أداة KYOCERA Client Tool إمكانية الوصول السريع إلى ميزات الأجهزة المشتركة وإعداداتها، بالإضافة إلى الحالة الحالية لجميع الأجهزة المدعومة.
من إطار المثبت، يمكنك تثبيت برامج تشغيل الطابعة أو ترقيتها أو إلغاء تثبيتها. يتعين تثبيت برنامج تشغيل (GX أو XPS) واحد على الأقل إلى جانب الأداة KYOCERA Client Tool.

ملاحظة: في أنظمة التشغيل Windows، يجب عليك تسجيل الدخول باستخدام حقوق المسؤول لتثبيت أداة KYOCERA Client Tool.

تثبيت KYOCERA Client Tool

يصف هذا القسم إجراء تثبيت أداة KYOCERA Client Tool لاتصال شبكة أو USB في أنظمة التشغيل Windows.

يتم تثبيت KYOCERA Client Tool تلقائياً خلال عملية التثبيت السريع. لتثبيت KYOCERA Client Tool بشكل منفصل، اتبع تلك الخطوات:

1 أدخل قرص مكتبة المنتجات في محرك الأقراص. ويجب أن يبدأ تشغيل تطبيق المثبت تلقائياً.

ملاحظة: إذا لم يبدأ المثبت بعد إدخاله في محرك الأقراص، فاستخدم مستكشف Windows لتحديد موقع **Setup.exe** على محرك الأقراص المحلي ثم انقر نقراً مزدوجاً فوقه لفتحه.

2 قم بعرض اتفاقية الترخيص ثم انقر فوق قبول للمتابعة.

3 انقر فوق تثبيت مخصص.

4 أسفل الأدوات المساعدة، حدد KYOCERA Client Tool.

5 انقر فوق زر السهم لنقل KYOCERA Client Tool إلى قائمة المنتجات المقرر تثبيتها.

6 يمكنك النقر فوق تحرير لفتح مربع الحوار خصائص KYOCERA Client Tool. اكتب عنوان البريد الإلكتروني وعنوان الويب لطلب الحبر. تظهر تلك العناوين في مربع الحوار طلب استبدال الحبر، ويتم الوصول إليه من علامة التبويب الصيانة.

ملاحظة: كما يمكنك كذلك تحديد الأجهزة وبرنامج تشغيل الطابعة و KYOCERA Net Viewer وتثبيتها. ويمكن استخدامها مع KYOCERA Client Tool.

7 إذا كنت ترغب في إزالة أحد العناصر من قائمة المنتجات المقرر تثبيتها، فحدده وانقر فوق إزالة. لإزالة جميع العناصر، انقر فوق إزالة الكل.

8 قم بمراجعة الاختيارات. إذا كانت اختياراتك صحيحة، فانقر فوق تثبيت.

9 يمكنك توسيع تفاصيل التثبيت أو طيها من خلال النقر فوق رمز السهم. عند اكتمال التثبيت بنجاح، انقر فوق إنهاء لإنهاء تطبيق المثبت.

قد تظهر رسالة في حالة فشل تنشيط البرنامج. انقر فوق **إنهاء**، وحاول التنشيط مرة أخرى. وفي حالة ظهور نفس هذه الرسالة مرة أخرى، اتصل بمسؤول النظام.
اكتمل تنشيط الأداة المساعدة الآن. أعد تشغيل الكمبيوتر، إذا تمت مطالبتك بذلك.

KYOCERA Client Tool 2

تتيح لك أداة KYOCERA Client Tool إمكانية الوصول السريع إلى ميزات الأجهزة المشتركة وإعداداتها، بالإضافة إلى الحالة الحالية لجميع الأجهزة المدعومة. كذلك يمكنك استخدام الأداة KYOCERA Client Tool لطلب استبدال الحبر وتنزيل برامج تشغيل الطابعة وإجراء مهام الصيانة الأساسية وعرض وثائق الطابعة. تتوفر إعدادات المسح الضوئي والفاكس لطرز الطابعات متعددة الوظائف (MFP). ويمكن تثبيت KYOCERA Client Tool من قرص مكتبة المنتجات. تختلف التحديثات وفقاً لطرز نظام الطابعة.

افتح الأداة KYOCERA Client Tool، انقر فوق **ابدأ < جميع البرامج < Client Tool > Kyocera < KYOCERA Client Tool >**.

قائمة الأجهزة

تحتوي القائمة الموجودة أعلى مربع الحوار KYOCERA Client Tool على جميع الأجهزة المدعومة التي تم تركيبها على الكمبيوتر. يمكنك تحديد أحد الأجهزة من هذه القائمة لعرض خصائصه وتحديد الخيارات المتاحة، مثل التكوين والصيانة وتنزيل برنامج التشغيل. تظهر الأجهزة المتصلة عبر منفذ USB أو منفذ TCP/IP القياسي فقط في هذه القائمة.

طباعة

تتيح لك علامة التبويب **طباعة** إمكانية الوصول إلى تفضيلات الطباعة وخصائص برنامج تشغيل الجهاز. انقر فوق **تفضيلات** أو **خصائص** لفتح الإعدادات. لعرض التعليمات الموجودة في مربعي الحوار **تفضيلات** أو **خصائص**، اضغط على **F1** بلوحة المفاتيح. كذلك، يمكنك النقر فوق علامة الاستفهام أعلى الجانب الأيسر، ثم النقر فوق أي ميزة في مربع الحوار لفتح الموضوع ذي الصلة.

التفضيلات

افتح مربع الحوار **تفضيلات الطباعة** من أجل الجهاز المحدد. يتم تطبيق إعدادات برنامج التشغيل الافتراضية على جميع مهام الطباعة، ولكن يتم استبدالها بالتغييرات التي يتم إجراؤها على الإعداد في التطبيق المستخدم لإرسال المهمة.

لعرض التعليمات في **تفضيلات الطباعة**، اضغط على **F1** في لوحة المفاتيح، أو انقر فوق رمز علامة الاستفهام في أعلى الجانب الأيسر ثم انقر فوق مربع الحوار مرة أخرى.

خصائص

افتح مربع الحوار **خصائص** من أجل الجهاز المحدد. ضمن علامة التبويب **إعدادات الجهاز**، يمكنك تحديد إعدادات **المسؤول والمستخدم والتوافق**.

لعرض التعليمات في **إعدادات الجهاز**، اضغط على **F1** في لوحة المفاتيح، أو انقر فوق رمز علامة الاستفهام في أعلى الجانب الأيسر ثم انقر فوق مربع الحوار مرة أخرى.

تتيح لك علامة التبويب **الجهاز** إمكانية تغيير إعدادات التكوين وعرض وثائق الجهاز. كذلك، يمكنك إعادة تشغيل الجهاز واستعادة إعدادات المصنع الافتراضية.



التكوين

افتح مربع الحوار **التكوين** من أجل الجهاز المحدد. يمكنك عرض خيارات إعدادات **الجهاز الافتراضية** ونسخ والفاكس والاتصال واعتراضات **SNMP** ومراقبة الحالة لجميع الأجهزة المدعومة المتصلة بالشبكة. تختلف التحديدات وفقاً لطرز نظام الطباعة.

إعدادات الجهاز الافتراضية

ضمن **التكوين** < إعدادات الجهاز الافتراضية، يمكنك تحديد خيارات الطاقة ووحدات القياس (بوصة/سم) ومسح الخطأ تلقائياً وحجم الورق ونوعه.

موقت إيقاف الطاقة

حدد طول المدة المطلوبة قبل إيقاف تشغيل الجهاز تلقائياً عند عدم استخدامه (من 1 إلى 12 ساعة أو يوم واحد إلى أسبوع واحد).

إيقاف التشغيل عند

حدد نوع اتصال واحد أو أكثر للجهاز من أجل إيقاف تشغيله تلقائياً.

سكون تلقائي

اضبط مؤقت السكون الخاص بالجهاز على وضع السكون عند عدم استخدامه (من 1 إلى 240 دقيقة).

وضع السكون

حدد مربع الاختيار هذا لخفض مستوى الضوضاء الصادرة عن الطابعة من خلال خفض سرعة الطباعة.

الوحدات

حدد وحدات البوصة أو المليمترات كوحدات قياس لإعدادات أحجام الصفحات والعلامة المائية والملصق والهامش في برنامج تشغيل الطابعة.

كثافة الطباعة

حدد مستوى تعقيم إخراج الحبر في مهام الطباعة، من **فاتح** إلى **معتم**.

خيارات اللوحة

افتح مربع الحوار **خيارات اللوحة** من أجل تحديد الإعدادات الافتراضية الخاصة ب لوحة التشغيل. ويمكنك تعيين الشاشة الافتراضية واللغة. كذلك، يمكنك تحديد **إعادة تعيين اللوحة** لتعيين الفاصل الزمني المطلوب لتحديث اللوحة. اكتب وقتاً يتراوح من 5 إلى 495 ثانية أو قم بتحديد.

مسح الخطأ تلقائياً

حدد مربع الاختيار لتمكين هذه الميزة. حدد مقدار الوقت المطلوب قبل مسح أخطاء الجهاز عند عدم استخدامه (من 5 إلى 495 ثانية).

مهلة التغذية بالنماذج

حدد مقدار الوقت المطلوب قبل طباعة آخر صفحة تلقائياً عند انتهاء بيانات الطباعة بدون إنهاء معلومات الصفحة (من 5 إلى 495 ثانية).

حجم الورق

حدد حجم الورق الافتراضي. يمكنك تحديد **حجم مخصص** لإنشاء حجم ورق مخصص. بالنسبة لبعض الطرز، يمكنك كذلك تحديد إعدادي **الحجم الأصلي** و**الصورة الأصلية**.

الحجم الأصلي

يتم وضع حجم المستند الأصلي على اللوح.

الصورة الأصلية

تكون الصورة عبارة عن نص أو صور فوتوغرافية أو مزيج بين النص والصور الفوتوغرافية.

نوع الوسائط

حدد نوع الوسائط الافتراضية.

اسم مخصص

اكتب اسما لأنواع الوسائط المخصصة التي يتراوح عددها بين 1 إلى 8 أنواع عند تحديد نوع وسائط مخصص.

وزن الورق

حدد وزن الورق الخاص بنوع الوسائط المحدد، من خفيف إلى ثقيل 3.

طباعة على الوجهين

حدد هذه الميزة لتمكين الطباعة على الوجهين لأنواع الوسائط المخصصة التي يتراوح عددها بين 1 إلى 8 أنواع عند تحديد نوع وسائط مخصص. وللعلم، لا تتوفر هذه الميزة في بعض الطرز.

حفظ

يؤدي النقر فوق **حفظ** إلى حفظ التغييرات التي تم إجراؤها على إعدادات الاسم المخصص ووزن الورق والطباعة على الوجهين الخاصة بنوع الوسائط المحدد حاليا. يؤدي النقر فوق **حفظ** تحويل الإعدادات إلى نوع الوسائط المحدد داخليا ضمن الأداة KYOCERA Client Tool. إذا تم تحديد نوع وسائط آخر بدون النقر فوق **حفظ**، فسيتم تجاهل التغييرات التي تم إجراؤها على نوع الوسائط السابق. وباستخدام **حفظ**، يمكن تكوين أنواع وسائط أخرى قبل النقر فوق **تطبيق** أو **موافق**. لا يتم إرسال جميع الإعدادات إلى الطباعة إلا بعد النقر فوق **تطبيق**، وحينئذ يتم ترك مربع الحوار مفتوحا، أو بعد النقر فوق **موافق**، وحينئذ يتم إغلاق مربع الحوار.

إنشاء حجم ورق مخصص

لاستخدام أحجام صفحات مخصصة، يلزم إنشاؤها وإضافتها إلى القائمة حجم الورق في التكوين < إعدادات الجهاز الافتراضية.

1 في مربع الحوار KYOCERA Client Tool، حدد أحد الأجهزة من القائمة.

2 انقر فوق الجهاز < التكوين، ثم حدد علامة التبويب إعدادات الجهاز الافتراضية.

3 في القائمة حجم الورق، حدد حجم مخصص.

4 في مربع الحوار حجم ورق مخصص، اكتب قيم إحداثي العرض والارتفاع أو قم بتحديد ما إذا تجاوزت قيمة الارتفاع أو العرض الحد المسموح به، فيتم الضبط تلقائيا إلى هذا الحد عند النقر فوق **موافق**.

5 انقر فوق **موافق** لإغلاق مربع الحوار حجم ورق مخصص.

نسخ

ضمن التكوين < نسخة، يمكنك ضبط إعدادات الجودة والتخطيط والتجليد الخاصة بنسخ الطباعة.

الترتيب

لتحديد ترتيب طباعة الصفحات في مهمة نسخ متعددة. عند تحديد ميزة الترتيب، تتم طباعة المهمة المكتملة المجموعة تلو الأخرى. أما عند إلغاء تحديدها، فتتم طباعة كل صفحة بحسب المجموعة.

الاتجاه

قم بالتحديد فيما بين خيارات الحافة المتاحة الخاصة بالاتجاهين الطولي والعرضي.

EcoPrint

حدد **EcoPrint** لتغيير درجة تشبع الحبر في مهمة الطباعة، ومن ثم تبدو صورة الطباعة بأكملها، بما في ذلك النص والرسومات، أكثر سطوعا.

الدمج

ضمن "التخطيط"، حدد الاتجاه المطلوب تدفق الصفحات خلاله، سواء كنت تريد طباعة صفتين في ورقة واحدة أو 4 صفحات في ورقة واحدة.

التكبير/التصغير

حدد النسبة بين الصور الممسوحة ضوئياً والنسخ المطبوعة. ولطباعة الصورة بالحجم الأصلي، حدد 100%. كذلك، يتم تغيير حجم الصورة تلقائياً بما يتناسب مع الصفحة المطبوعة.

التجليد عند الانتهاء

لتحديد اتجاه التجليد عند النسخ على الوجهين. حدد يسار/يمين للتجليد عند الحافة الطويلة، أو أعلى للتجليد عند الحافة القصيرة.

الكثافة

حدد تعتيم النسخ المطبوعة بنسبة تتراوح بين -3 (أكثر سطوعاً) إلى +3 (أكثر تعتيماً).

الفاكس

ضمن التكوين < الفاكس، يمكنك تعيين إعدادات الإرسال والاستلام وإعادة التوجيه الخاصة بأجهزة الفاكس.

الإرسال (TX)

يعتبر الاسم والرقم جزءاً من تعريف الطرف النهائي للإرسال (TTI)، المرتبط بجهاز الإرسال، الذي تتم طباعته على رسائل الفاكس المستلمة بواسطة جهاز الاستقبال.

الاسم

اكتب اسم الفاكس، بحد أقصى 32 حرفاً.

الرقم

اكتب رقم الهاتف الخاص بمرسل الفاكس.

سرعة بدء الإرسال

حدد سرعة إرسال تتراوح بين 33.6 إلى 9.6 كيلو بايت/ثانية. وعادة، يجب استخدام السرعة المحددة في الإعداد الافتراضي. أما إذا كانت ظروف الاتصال غير جيدة، فيمكنك تعيين سرعة أقل.

وضع تصحيح الأخطاء (ECM TX)

يقوم هذا الوضع باكتشاف الأخطاء عند الإرسال إلى جهاز آخر يدعم وضع تصحيح الأخطاء (ECM). ويعمل ذلك بدوره على منع تشوه الصورة نتيجة لظروف الاتصال السيئة. إذا حدث خطأ، فسيقوم جهاز الإرسال حينئذٍ بإعادة إرسال البيانات. إذا كانت عملية الإرسال بطيئة، فألغ تحديد مربع الاختيار هذا.

تفضيلات المسح الضوئي

تقوم هذه الميزة بفتح مربع الحوار تفضيلات المسح الضوئي والطباعة الخاص بخيارات المسح الضوئي والطباعة.

معرف الطرف النهائي للإرسال (TTI)

حدد هذه الميزة لتضمين معلومات الإرسال على رسائل الفاكس المستلمة، ويمكن أن تشمل هذا المعلومات على التاريخ والوقت وعدد الصفحات المطلوب إرسالها واسم الشركة، فضلاً عن إرسال رقم الفاكس.

التحكم في مستوى الصوت

افتح مربع الحوار التحكم في الصوت من أجل تحديد مستويات الصوت في السماع والشاشة.

وضع الاتصال

حدد نوع خط الهاتف المخصص للاتصال. وللعلم، تختلف الخيارات باختلاف البلد.

عدد المحاولات

اكتب عدد محاولات إرسال الفاكس أو قم بتعيينه، بحد أقصى 14 محاولة. يختلف الحد الأقصى لهذا العدد باختلاف البلد.

الاستلام (RX)

تاريخ ووقت الاستلام

حدد مربع الاختيار هذا لإضافة معلومات الاستلام إلى كل صفحة من صفحات رسائل الفاكس التي تم استلامها. وتتكون هذه المعلومات من التاريخ والوقت واسم المرسل ورقم الصفحة.

تفضيلات الطباعة

تقوم هذه الميزة بفتح مربع الحوار تفضيلات المسح الضوئي والطباعة الخاص بخيارات المسح الضوئي والطباعة.

سرعة بدء الاستلام

حدد سرعة استلام تتراوح بين 33.6 إلى 9.6 كيلو بايت/ثانية. وعادة، يجب استخدام السرعة المحددة في الإعداد الافتراضي. أما إذا كانت ظروف الاتصال غير جيدة، فيمكنك تعيين سرعة أقل.

الاستلام في وضع تصحيح الأخطاء (ECM).

يقوم هذا الوضع باكتشاف الأخطاء عند استلام فاكس من جهاز آخر يدعم وضع تصحيح الأخطاء (ECM). ويعمل ذلك بدوره على منع تشوه الصورة نتيجة لظروف الاتصال السيئة. إذا حدث خطأ، فسيقوم جهاز الإرسال حينئذٍ بإعادة إرسال البيانات. إذا كانت عملية الإرسال بطيئة، فألغ تحديد مربع الاختيار هذا.

عدد مرات الرنين

اكتب عدد مرات رنين الهاتف قبل استلام مكالمة أو قم بتحديد ما، بعد أقصى 15 مرة. وللعلم، تختلف الخيارات باختلاف البلد.

إعادة التوجيه

إعادة التوجيه

حدد هذه الميزة لتمكين إعادة توجيه رسائل الفاكس، ثم قم بتحديد إعدادات إعادة التوجيه.

رقم الفاكس

اكتب أحد أرقام الهاتف من أجل إعادة توجيه إحدى الصور المستلمة إلى مستلم آخر.

سرعة بدء الإرسال

عند إعادة توجيه رسائل الفاكس، حدد سرعة إرسال (TX) تتراوح بين 33.6 إلى 9.6 كيلو بايت/ثانية. أما في ظروف الاتصال السيئة، فيجب تحديد سرعة أقل.

وضع تصحيح الأخطاء (ECM)

يقوم هذا الوضع باكتشاف الأخطاء عند الإرسال إلى جهاز آخر يدعم وضع تصحيح الأخطاء (ECM). ويعمل ذلك بدوره على منع تشوه الصورة نتيجة لظروف الاتصال السيئة. إذا حدث خطأ، فسيقوم جهاز الإرسال حينئذٍ بإعادة إرسال البيانات. إذا كانت عملية الإرسال بطيئة، فألغ تحديد مربع الاختيار هذا.

إعداد إعادة توجيه الوقت

حدد الوقت المطلوب لإعادة التوجيه. حدد **تشغيل** دائمًا لإعادة التوجيه في أي وقت، أو قم بتحديد **جدولة** لتعيين وقت البدء والانتهاء.

طباعة

حدد هذا الاختيار للطباعة أثناء إعادة توجيه الفاكس

الإخطارات

الإخطارات

افتح مربع الحوار **إخطارات الفاكس** من أجل تحديد خيارات الإخطارات.

تحديد تفضيلات المسح الضوئي والطباعة

يمكنك تحديد الدقة والكثافة وخيارات الطباعة على الوجهين للمسح الضوئي والطباعة.

1 في مربع الحوار **KYOCERA Client Tool**، حدد أحد الأجهزة من القائمة.

2 انقر فوق **الجهاز < التكوين**، ثم حدد علامة التبويب **الفاكس**.

3 انقر فوق **تفضيلات المسح الضوئي** أو **تفضيلات الطباعة**.

4 في مربع الحوار **تفضيلات المسح الضوئي والطباعة**، حدد مستوى دقة الفاكس المطلوب فيما بين الخيارين **200 x 100 نقطة لكل بوصة للنسخ العادية** و **400 x 200 نقطة لكل بوصة للنسخ فائقة الجودة**.

5 حدد هذا الخيار لتعقيم المسح الضوئي لرسائل الفاكس بنسبة تتراوح بين **-3** (أكثر سطوعاً) إلى **+3** (أكثر تعميماً).

6 حدد ما إذا كنت تريد للطباعة على وجهي الورقة.

7 انقر فوق موافق.

تحديد مستوى الصوت

يمكنك تحديد مستويات الصوت في السماع والشاشة.

1 في مربع الحوار **KYOCERA Client Tool**، حدد أحد الأجهزة من القائمة.

2 انقر فوق **الجهاز < التكوين**، ثم حدد علامة التبويب **الفاكس**.

3 انقر فوق **التحكم في مستوى الصوت**.

4 في مربع الحوار **التحكم في مستوى الصوت**، حدد مستويات الصوت المطلوبة:

السماعة

اكتب مستوى صوت السماع المدمجة أو قم بتحديدده عند توصيل الخط من خلال الضغط على **الاتصال والسماعة مغلقة**.

الشاشة

اكتب مستوى صوت السماع المدمجة أو قم بتحديدده عند توصيل الخط بدون الضغط على **الاتصال والسماعة مغلقة**، كما هو الحال في إرسال الذاكرة.

5 انقر فوق موافق.

تحديد إخطارات الفاكس

يمكنك تحديد خيارات الإخطارات من أجل إرسال الفاكسات واستلامها، بالإضافة إلى تقارير الفاكس.

1 في مربع الحوار **KYOCERA Client Tool**، حدد أحد الأجهزة من القائمة.

2 انقر فوق **الجهاز < التكوين**، ثم حدد علامة التبويب **الفاكس**.

3 انقر فوق **الإخطارات**.

4 في مربع الحوار **إخطارات الفاكس**، حدد خيارات **الإخطارات ضمن الإرسال (TX)** لطباعة أحد الإخطارات في حالة إرسال الفاكس بنجاح:

تشغيل

لطباعة إخطار لنشاط الفاكس بأكمله.

الخطأ فقط

لطباعة إخطار بأحد الأخطاء فقط.

إيقاف

لعدم طباعة أي إخطارات.

إرفاق نسخة من رسائل الفاكس المرسل

حدد هذا الخيار لتضمين إحدى صور الفاكس في الإخطار.

تقرير الإرسال

حدد هذه الميزة لطباعة تفاصيل بأخر 50 عملية إرسال للفاكسات.

5 ضمن **الاستلام (RX)**، حدد خيارات **الإخطارات لطباعة أحد الإخطارات في حالة استلام الفاكس بنجاح**:

تشغيل

لطباعة إخطار لنشاط الفاكس بأكمله.

الخطأ فقط

لطباعة إخطار بأحد الأخطاء فقط.

إيقاف

لعدم طباعة أي إخطارات.

تقرير الاستلام

حدد هذه الميزة لطباعة تفاصيل بأخر 50 عملية استلام للفاكسات.

6 انقر فوق موافق.

الاتصال

في التكوين < الاتصال، يمكنك عرض اسم المضيف وإعدادات TCP/IP وإعدادات SNMP المستخدمة من أجل اتصال الجهاز وتحريرها.

اسم المضيف

أدخل اسم المضيف الخاص بالجهاز.

واجهة الشبكة المحلية

حدد نوع واجهة الشبكة المحلية المثبتة على الجهاز.

كذلك، يمكنك تحديد مربعات الاختيار لأنواع المنافذ المتوفرة التي يستخدمها الجهاز من أجل الاتصال: إعداد LPD، منفذ Raw، طباعة WSD.

TCP/IP

ألغ تحديد مربع الاختيار المخصص لبروتوكول DHCP. أدخل قيم عنوان IP وقناع الشبكة الفرعية والعبارة الافتراضية.

SNMP

يستخدم بروتوكول SNMP في توفير معلومات الإدارة ونقلها داخل بيئة الشبكة. يمكن أن يصل عدد الحروف في جماعة القراءة وجماعة الكتابة إلى 16 حرفاً. والجماعة الافتراضية هي عام. إذا كان الكمبيوتر غير متصل، فلا يزال بإمكانك كتابة إعدادات جماعة القراءة وجماعة الكتابة. اكتب معلومات sysContact و sysName و sysLocation بحد أقصى 32 حرفاً. حدد تمكين المصادقة لتنشيط مصادقة الجهاز.

اعتراضات SNMP

في التكوين < اعتراضات SNMP، يمكنك تحديد إعدادات اعتراض SNMP من أجل عنوان IP رقم 1 أو 2. وفي حالة حدوث أي خطأ، مثل أصف ورقاً، يقوم الجهاز تلقائياً بإنشاء اعتراض. ويرسل الاعتراض رسالة خطأ إلى واحد أو اثنين من مستلمي الاعتراض الذين تم تحديدهم مسبقاً. وللعلم فإن خادم الاعتراض هو مستلم حزمة اعتراض SNMP الذي يتم تشغيله في التطبيق. والجماعة الافتراضية هي عام.

بالنسبة لكل عنوان IP، حدد مربع الاختيار اعتراض المستلم 1 أو اعتراض المستلم 2 واكتب الاسم الخاص بكل مجموعة اعتراض وعنوان IP، ثم قم بالتحديد من بين الأحداث المتاحة.

مراقبة الحالة

في التكوين < مراقبة الحالة، يمكنك تحديد تنبيه مستوى الحبر وإعدادات إخطارات الحدث. تعرض مراقبة الحالة الرسائل المتعلقة بحالة الجهاز أسفل الجانب الأيسر من الشاشة.

تعيين تنبيه مستوى الحبر

حدد لإنشاء تنبيه عند انخفاض مستوى الحبر، ثم حدد نسبة مئوية تتراوح من 0 إلى 100. وفي حالة وصول مستوى الحبر إلى هذه النسبة المئوية، يظهر رمز تنبيه في علامة التبويب إمدادات أسفل مربع الحوار

KYOCERA Client Tool

تمكين إخطار الحدث

حدد هذا الخيار لتنشيط ميزة الإخطار من أجل أحداث الجهاز المحدد. وتكون خيارات الإخطار متاحة عند تحديثها.

تمكين الإخطار المنبثق

عند تحديد هذا الخيار، تظهر رسالة منبثقة أسفل الجانب الأيسر من الشاشة لكل حدث محدد عند وقوعه.

الأحداث

حدد حدثًا واحدًا أو أكثر للإخطار.

ملف الصوت

عند تحديد حدث واحد أو أكثر، حدد هذا الخيار لتمكين الإخطارات الصوتية. اكتب موقع أحد الملفات الصوتية (WAV). أو انقر فوق **استعراض** للبحث عن ملف صوتي موجود على الكمبيوتر. ويمكنك الضغط على زر السهم للاستماع إلى الصوت المحدد.

تحويل النص إلى كلام

عند تحديد حدث واحد أو أكثر، حدد هذا الخيار واكتب النص المفضل. تعمل الأداة المساعدة **تحويل النص إلى كلام** من Microsoft على قراءة النص وتشغيله كصوت منطوق. ويمكنك الضغط على زر السهم للاستماع إلى النص المحدد.

رمز مراقبة الحالة

عند تمكين مراقبة الحالة، يمكنك النقر بزر الماوس الأيمن فوق الرمز **مراقبة الحالة** في علبة النظام للوصول لهذه الخيارات:

إخفاء KYOCERA Client Tool / إظهار KYOCERA Client Tool

لإخفاء مربع الحوار KYOCERA Client Tool أو إظهاره.

www.kyoceradocumentsolutions.com

افتح مستعرض ويب على الصفحة الرئيسية الخاصة بشركة KYOCERA Document Solutions.

إنهاء

لإغلاق KYOCERA Client Tool وإزالة الرمز **مراقبة الحالة** من علبة النظام.



ضبط مسبق

تتيح لك الأداة **ضبط مسبق** إمكانية إدارة الإعدادات التي تم تكوينها مسبقًا (الإعدادات المضبوطة مسبقًا)، المحفوظة على الجهاز، بسهولة. ويمكن حفظ ما يصل إلى ثلاثة تكوينات من إعدادات الضبط المسبق لجميع وظائف النسخ أو المسح الضوئي أو الفاكس أو صندوق الطباعة. وبمجرد أن يتم الحفظ، يمكن استخدام إعدادات الضبط المسبق على الجهاز من خلال الضغط على أزرار **البرامج** المناسبة. هذه الميزة متوفرة لطراز MFP.

برمجة الضبط المسبق للنسخ أو المسح الضوئي أو الفاكس أو صندوق الطباعة

- 1 في مربع الحوار KYOCERA Client Tool، حدد الجهاز < ضبط مسبق.
- 2 حدد علامة التبويب الخاصة بنوع الضبط المسبق المطلوب تعديله: **النسخ** أو **المسح الضوئي** أو **الفاكس** أو **صندوق الطباعة**.
- 3 انقر فوق زر **البرنامج** في الجانب الأيمن، ثم قم بتحديد عدد الضبط المسبق المطلوب تكوينه. تم إدراج الإعدادات المرتبطة بعدد الضبط المسبق في الوقت الحالي في مربع الحوار **الملخص**.
- 4 قم بتحرير الإعدادات في علامة التبويب، حسبما يلزم.
- 5 انقر فوق **حفظ** لحفظ الإعدادات إلى عدد الضبط المسبق.
- 6 انقر فوق **إغلاق** لإنهاء مربع الحوار.

ملاحظة: لا يتوفر خيار **الفاكس** إلا في طرز معينة.

علامة تبويب النسخ

يمكنك ضبط الإعدادات في علامة التبويب هذه، التي تنطبق على وظيفة النسخ في الجهاز، وحفظها كضبط مسبق. انقر فوق إعادة تعيين لتغيير الإعدادات إلى الإعدادات الافتراضية مرة أخرى، أو انقر فوق حفظ لحفظ أي إعدادات تم تغييرها إلى الضبط المسبق. انقر فوق إغلاق عند الانتهاء.

الحجم الأصلي

يتم وضع حجم المستند الأصلي على زجاج مسند المستندات.

الصورة الأصلية

تكون الصورة عبارة عن نص أو صور فوتوغرافية أو مزيج بين النص والصور الفوتوغرافية.

الدقة

دقة الصورة الممسوحة ضوئياً.

النسخ

عدد النسخ.

الترتيب

ترتيب نسخ ذات صفحة متعددة.

الاتجاه الأصلي

كيفية وضع حجم المستند الأصلي على زجاج مسند المستندات.

التكبير/التصغير

التكبير الذي يتم تطبيقه على الصور الممسوحة ضوئياً.

الكثافة

مستوى تعقيم الصور الممسوحة ضوئياً.

EcoPrint

هي عبارة عن ميزات تصوير تعمل على تغيير رجة تشبع الحبر وجعل الصور بأكملها والنص والرسومات تبدو أكثر سطوعاً في مهمة الطباعة.

طباعة على الوجهين

يتم استخدام أحد وجهي الصفحة المطلوب طباعته والحافة التي يتم قلب الصفحة عندها.

الدمج

يمكن طباعة صفحة واحدة أو أكثر على ورقة واحدة. كذلك يتوفر الخيارين؛ "أربع صفحات" و"صفحتان".

تخطيط

تسلسل الصفحات عند طباعة صفحات متعددة على ورقة واحدة.

علامة تبويب المسح الضوئي

يمكنك ضبط الإعدادات في علامة التبويب هذه، التي تنطبق على وظيفة المسح الضوئي في الجهاز، وحفظها كضبط مسبق. انقر فوق إعادة تعيين لتغيير الإعدادات إلى الإعدادات الافتراضية مرة أخرى، أو انقر فوق حفظ لحفظ أي إعدادات تم تغييرها إلى الضبط المسبق. انقر فوق إغلاق عند الانتهاء.

الاسم

يتم عرض اسم الضبط المسبق على لوحة التشغيل.

الحجم الأصلي

حجم المستند الأصلي الموضوع على زجاج مسند المستندات.

الصورة الأصلية

تكون الصورة عبارة عن نص أو صور فوتوغرافية أو مزيج بين النص والصور الفوتوغرافية.

عكس الصورة

يتم عكس الألوان والحبر الخاص بالصورة.

درجة الوضوح

درجة وضوح الصور الممسوحة ضوئياً.

لون المسح الضوئي

مسح الصورة ضوئياً بألوان كاملة أو بتدرج اللون الرمادي أو بلون أحادي.

الكثافة

مستوى تعتيم الصور الممسوحة ضوئياً.

الدقة

دقة الصورة الممسوحة ضوئياً.

اسم الإخراج

اسم الملف المطلوب استخدامه عند حفظ الصور الممسوحة ضوئياً. يتم إلحاق الرقم المتزايد إلى اسم الملف لكل صورة.

تنسيق الملف

تنسيق الملف الخاص بملفات الصور الممسوحة ضوئياً.

الجودة

جودة ملف الصور الممسوحة ضوئياً عند تحديد JPEG كتنسيق للملف.

مجلد الوجهة

موقع حفظ ملفات الصور الممسوحة ضوئياً على الكمبيوتر المحلي. انقر فوق استعراض لتحديده.

علامة تبويب الفاكس

يمكنك ضبط الإعدادات التي تنطبق على وظيفة الفاكس في الجهاز ، وحفظها كضبط مسبق. انقر فوق إعادة تعيين لتغيير الإعدادات إلى الإعدادات الافتراضية مرة أخرى، أو انقر فوق حفظ لحفظ أي إعدادات تم تغييرها إلى الضبط المسبق. انقر فوق إغلاق عند الانتهاء.

الحجم الأصلي

يتم وضع حجم المستند الأصلي على اللوح.

الصورة الأصلية

نوع المستند المطلوب مسحه ضوئياً: النص أو الصورة أو النص والصورة معاً.

الكثافة

مستوى تعتيم الصور الممسوحة ضوئياً.

الدقة

دقة الصورة الممسوحة ضوئياً.

إضافة أرقام الفاكس

1 انقر فوق جديد لإضافة أرقام الفاكس إلى القائمة في علامة تبويب الفاكس.

2 انقر فوق تحديد من دفتر العناوين لإضافة رقم فاكس من دفتر العناوين. حدد أحد الإدخالات من القائمة وانقر فوق موافق.

يمكنك إدخال الاسم ورقم الفاكس مباشرة وتغيير الإعدادات الافتراضية.

رقم الفاكس

رقم الهاتف الخاص بجهاز الفاكس لدى الوجهة.

سرعة بدء الإرسال

سرعة بدء الإرسال لكل رقم من أرقام الفاكس.

وضع تصحيح الأخطاء (ECM)

قيمة وضع تصحيح الأخطاء (ECM) لكل رقم من أرقام الفاكس.

3 انقر فوق موافق عند الانتهاء أو انقر فوق إلغاء لمغادرة مربع الحوار بدون تطبيق أي تغييرات.

علامة تنويب مربع الطباعة

يمكنك ضبط الإعدادات في علامة التنويب هذه، التي تنطبق على وظيفة مربع الطباعة في الجهاز، وحفظها كضبط مسبق. انقر فوق **إعادة تعيين** لتغيير الإعدادات إلى الإعدادات الافتراضية مرة أخرى، أو انقر فوق **حفظ** لحفظ أي إعدادات تم تغييرها إلى الضبط المسبق. انقر فوق **إغلاق** عند الانتهاء.

الاسم

يتم عرض هذا الاسم في لوحة التشغيل عند تحديد الضبط المسبق.

الاتصال

يمكن إجراء الاتصال عبر الشبكة أو جهاز محلي.

عنوان IP

عنوان IP الخاص بالكمبيوتر.

مجلد الوجهة

مجلد مربع الطباعة على الكمبيوتر المحلي. انقر فوق **استعراض** لتحديده.



الوثائق

انقر فوق الوثائق من علامة التنويب **الجهاز** لفتح أدلة المستخدم الخاصة بالطراز المحدد.



إعادة تشغيل الجهاز

انقر فوق الرمز **إعادة تشغيل الجهاز** لإعادة تشغيل الجهاز. انقر فوق **موافق** للتأكيد.



إعدادات المصنع الافتراضية

انقر فوق الرمز **إعدادات المصنع الافتراضية** لإعادة جميع خصائص الجهاز الخاصة بالطراز المحدد إلى الإعدادات الافتراضية. انقر فوق **موافق** للتأكيد. ولا يختلف ذلك عن استعادة إعدادات المصنع الافتراضية ضمن علامة التنويب قائمة الصيانة التي يتم الوصول إليها من خلال علامة التنويب **الصيانة**.



مسح ضوئي

تتيح لك علامة التنويب **مسح ضوئي** إمكانية تحديد الخيارات الخاصة بالمسح الضوئي السريع و برنامج تشغيل الماسح الضوئي TWAIN. كذلك، يمكنك حفظ الصورة المسوحة ضوئياً إلى ملف PDF أو رسالة بريد إلكتروني أو أحد المجلدات. هذه الميزة متوفرة لطراز MFP.



التفضيلات

لتغيير إعدادات المسح الضوئي في برنامج التشغيل TWAIN. يتميز هذا الإعداد بالفعالية مع إعداد المسح الضوئي السريع فقط.

لعرض التعليمات داخل برنامج التشغيل TWAIN، اضغط على **F1** في لوحة المفاتيح أو انقر فوق رمز علامة الاستفهام في أعلى الجانب الأيسر ثم انقر فوق مربع الحوار مرة أخرى.



إعدادات المسح الضوئي السريع

تعمل هذه الأداة المساعدة على تبسيط مهام المسح الضوئي البسيطة وجعلها مريحة. يمكنك مسح أحد المستندات ضوئياً وحفظه إلى أحد المجلدات أو إرساله كمرفق بريد إلكتروني أو تحويله إلى مستند بتنسيق PDF.

خيارات إعداد المسح الضوئي السريع

- 1 في مربع الحوار الرئيسي، حدد الإعدادين **مسح ضوئي < إعدادات المسح الضوئي السريع**. وعندئذٍ، يتم عرض مربع الحوار إعدادات المسح الضوئي السريع.
- 2 في علامة التبويب **مسح ضوئي سريع**، قم بتعيين القيم الخاصة بالإعدادات المتعددة، حسبما يلزم.
- 3 انقر فوق **تطبيق**، ثم انقر فوق **موافق** لحفظ الإعدادات الجديدة.

إجراء مسح ضوئي سريع

- 1 في العميل، حدد **مسح ضوئي**، ثم قم بتحديد نوع المسح الضوئي.
- 2 انقر فوق **مسح ضوئي إلى ملف PDF** أو **مسح ضوئي إلى البريد الإلكتروني** أو **مسح ضوئي إلى مجلد**. يتم مسح المستند الموجود على الجهاز ضوئياً.
- 3 بالنسبة للخيار **مسح ضوئي إلى ملف PDF**، يتم عرض مربع حوار لحفظ الملف إلى الكمبيوتر. انتقل إلى الموقع لحفظ الملف إليه، ثم أدخل اسم الملف، وانقر فوق **حفظ**. يتم حفظ المستند الممسوح ضوئياً كملف PDF.
- 4 بالنسبة للخيار **مسح ضوئي إلى البريد الإلكتروني**، يتم فتح إطار بريد إلكتروني يحتوي على المستند الممسوح ضوئياً المرفق. اكتب العنوان وموضوع الرسالة، ثم قم بتحديد المستلمين، وانقر فوق **إرسال**.
- 5 بالنسبة للخيار **مسح ضوئي إلى مجلد**، يتم عرض مربع حوار لتحديد أحد المجلدات. حدد مجلد الوجهة وانقر فوق **موافق**.



مسح ضوئي إلى ملف PDF

انقر فوق الرمز **مسح ضوئي إلى ملف PDF** لمسح الصور ضوئياً وحفظها في ملف PDF، باستخدام الإعدادات المختارة في الأداة المساعدة **مسح ضوئي سريع**. قم بالاستعراض بحثاً عن الموقع المطلوب، ثم قم بتسمية ملف PDF وحفظه.



مسح ضوئي إلى البريد الإلكتروني

انقر فوق الرمز **مسح ضوئي إلى البريد الإلكتروني** لمسح الصور ضوئياً باستخدام الإعدادات المختارة في الأداة المساعدة **مسح ضوئي سريع** وإرفاقها في رسالة بريد إلكتروني باستعمال تطبيق البريد الإلكتروني.



مسح ضوئي إلى مجلد

انقر فوق الرمز **مسح ضوئي إلى مجلد** لمسح الصور ضوئياً وحفظها في مجلد باستخدام الإعدادات المختارة في الأداة المساعدة **مسح ضوئي سريع**. حدد أحد تنسيقات الصورة، ثم قم بالاستعراض بحثاً عن موقع المجلد المطلوب، ثم قم بتسمية ملفات الصور وحفظها.



تتيح لك علامة التبويب **الفاكس** إمكانية تحديد الخيارات الخاصة ببرنامج تشغيل الفاكس ودفتر عناوين. هذه الميزة متوفرة لطرانز MFP.



افتح تفضيلات برنامج تشغيل **الفاكس** الخاصة بالجهاز المحدد من أجل تحديد صفحة الفاكس وخيارات الإرسال. لعرض التعليمات داخل برنامج تشغيل الفاكس، اضغط على **F1** في لوحة المفاتيح، أو انقر فوق رمز علامة الاستفهام في أعلى الجانب الأيسر ثم انقر فوق مربع الحوار مرة أخرى.



افتح صفحة **خصائص الفاكس** الخاصة بالجهاز المحدد من أجل عرض معلومات الجهاز المتعلقة بنظام التشغيل Windows. لعرض التعليمات داخل خصائص الفاكس، اضغط على **F1** في لوحة المفاتيح، أو انقر فوق رمز علامة الاستفهام في أعلى الجانب الأيسر ثم انقر فوق مربع الحوار مرة أخرى.



افتح أداة **دفتر عناوين الفاكس** المساعدة من أجل الاحتفاظ بدفاتر العناوين المحلية والخاصة بالجهاز لاستخدامها مع برنامج تشغيل الفاكس. يمكنك إنشاء دفتر عناوين وحفظ إدخالات دفتر العناوين.

إضافة جهة اتصال

- 1 في مربع الحوار الرئيسي، انقر فوق **تحميل من الجهاز**. أو انقر فوق **فتح** لتحميل ملف دفتر عناوين من الكمبيوتر. وعندئذٍ، تظهر محتويات دفتر العناوين الموجودة في الجهاز المحدد بالقائمة.
- 2 انقر فوق **إضافة**. في القسم **جهة الاتصال**، أدخل الاسم ورقم الفاكس والشركة والقسم. قم بتغيير اختيار **سرعة اتصال الفاكس** ووضع **تصحيح الأخطاء (ECM)**، إن لزم الأمر.
- 3 انقر فوق **حفظ**. تظهر المعلومات في القائمة، بصاحبها ظهور رمز **جهة الاتصال** في عمود النوع.
- 4 في شريط الأدوات، انقر فوق **حفظ إلى الجهاز**. وعندئذٍ، تتم كتابة محتويات دفتر العناوين إلى الجهاز المحدد.
- 5 في شريط الأدوات، يمكنك النقر فوق **حفظ** أو **حفظ باسم** لتخزين نسخة من ملف دفتر العناوين في الكمبيوتر المحلي. ويمكن استخدام هذا الملف على أجهزة أخرى.

تحرير جهات الاتصال أو حذفها

- 1 في مربع الحوار الرئيسي، انقر فوق **تحميل من الجهاز**. أو انقر فوق **فتح** لتحميل ملف دفتر عناوين من الكمبيوتر. وعندئذٍ، تظهر محتويات دفتر العناوين الموجودة في الجهاز المحدد بالقائمة.
- 2 حدد جهة اتصال من دفتر العناوين من خلال النقر فوق أحد الصفوف في القائمة.
- 3 انقر فوق **تحرير** لتحرير جهة الاتصال المحددة.

4 انقر فوق **حذف** لحذف جهة الاتصال المحددة.

5 انقر فوق **حذف الإدخالات المكررة لإزالة أي إدخالات مكررة.**

6 بعد إجراء هذه التغييرات، انقر فوق **حفظ** لتطبيق التغييرات على القائمة.

7 في شريط الأدوات، انقر فوق **حفظ إلى الجهاز**. وعندئذٍ، تتم كتابة محتويات دفتر العناوين إلى الجهاز المحدد.

8 في شريط الأدوات، يمكنك النقر فوق **حفظ** أو **حفظ باسم** لتخزين نسخة من ملف دفتر العناوين في الكمبيوتر المحلي. ويمكن استخدام هذا الملف على أجهزة أخرى.

إضافة مجموعة

يمكنك تنظيم جهات الاتصال في مجموعات. ويتعين فتح دفتر عناوين أو تحميله مسبقاً من أحد الأجهزة.

1 في مربع الحوار الرئيسي، انقر فوق **إضافة مجموعة**.

2 أدخل اسم المجموعة.

3 حدد جهات اتصال لإضافتها إلى المجموعة من قائمة **جميع جهات الاتصال**.

4 انقر فوق **<<** لإضافة جهة الاتصال إلى قائمة **جهات الاتصال المحددة**. لإزالة جهة اتصال من إحدى المجموعات، قم بتحديد **جهات الاتصال المحددة**، ثم انقر فوق **>>** لإزالتها.

5 انقر فوق **موافق** لحفظ القائمة.

تحرير المجموعات

يمكنك إضافة جهات اتصال أو حذفها من مجموعة حالية، أو تغيير اسم المجموعة.

1 في مربع الحوار الرئيسي، انقر فوق **تحرير مجموعة**.

2 ضمن مربع الحوار **تحرير إدخال المجموعة**، لإضافة جهة اتصال إلى إحدى المجموعات، حدد جهة الاتصال في **جميع جهات الاتصال**، ثم انقر فوق **<<** لإضافتها إلى قائمة **جهات الاتصال المحددة**. لإزالة جهة اتصال من إحدى المجموعات، قم بتحديد **جهات الاتصال المحددة**، ثم انقر فوق **>>** لإزالتها.

3 يمكنك تحرير الاسم في الحقل **اسم المجموعة**.

4 انقر فوق **موافق** لحفظ التغييرات إلى القائمة.

نسخ دفتر عناوين إلى جهاز آخر

1 في مربع الحوار الرئيسي، انقر فوق **تحميل من الجهاز**. وعندئذٍ، تظهر محتويات دفتر العناوين الموجودة في الجهاز المحدد بالقائمة.

2 انقر فوق **حفظ** أو **حفظ باسم** لتخزين نسخة من ملف دفتر العناوين في الكمبيوتر المحلي.

3 انسخ ملف FDT من الكمبيوتر المحلي إلى الكمبيوتر المتصل بجهاز الوجهة.

4 ابدأ تشغيل أداة دفتر عناوين الفاكس المساعدة على الكمبيوتر المتصل بجهاز الوجهة.

5 انقر فوق **فتح** لفتح ملف دفتر العناوين (FDT).

6 انقر فوق **حفظ إلى الجهاز** لتحميل ملف دفتر العناوين إلى جهاز MFP.

حظر الأرقام

يمكن إضافة أرقام فاكس معينة إلى قائمة **الأرقام المحظورة**، للحيلولة دون استلام الفاكس من الأجهزة التي تم تعيين الرقم الخاص بها باعتباره رقم جهة إرسال الفاكس. وللحيلولة دون استلام رسائل الفاكس من أجهزة الفاكس التي لا يوجد رقم فاكس لها، حدد **حظر جميع الأرقام غير المعروفة**.

حظر أرقام الفاكس

1 في مربع الحوار الرئيسي، انقر فوق **حظر الأرقام**. وفي حالة عرض مربع حوار لتحديد الجهاز المستهدف، حدد هذا الجهاز.

2 انقر فوق **تحميل من الجهاز** لتحميل قائمة الأرقام المحظورة من دفتر العناوين الخاص بالجهاز المحدد.

3 حدد **تمكين حظر الأرقام**.

4 اكتب رقم الفاكس في مربع رقم الفاكس.

5 انقر فوق **إضافة** لإضافة رقم الفاكس إلى قائمة **الأرقام المحظورة**.

6 انقر فوق **حفظ إلى الجهاز** لتحديث قائمة **الأرقام المحظورة**.

7 انقر فوق **إغلاق** لإغلاق مربع الحوار.

الصيانة

تتيح لك علامة التبويب **الصيانة** إمكانية فتح KYOCERA Net Viewer وطلب استبدال الحبر وعرض موقع الويب الخاص بشركة KYOCERA Document Solutions وتنزيل برامج تشغيل الطابعة. تختلف التحديثات وفقاً لطرز نظام الطابعة.



قائمة الصيانة

تتيح لك **قائمة الصيانة** إمكانية تقليل الحاجة إلى الاتصال بمراكز الخدمة. حيث يمكنك ضبط ميزات، مثل جودة الطابعة وموضع الطابعة وموضع المسح الضوئي واستعادة إعدادات المصنع الافتراضية. ويرجى الرجوع إلى الأوصاف التي تظهر في مربع الحوار **قائمة الصيانة**.

يتم توفير حزم الصيانة بواسطة جهة تصنيع الجهاز. يتم تضمين حزمة صيانة ذات إعدادات جهاز محدودة عند تثبيت الأداة KYOCERA Client Tool.

خيارات الصيانة

فيما يلي ميزات الصيانة المتوفرة للأداة KYOCERA Client Tool:

ضبط جودة الطابعة

تحتوي هذه الميزة على الإجراءات اللازمة لتحسين جودة مخرجات الطابعة.

إعداد شحن الأسطوانة

اكتب قيمة الجهد الكهربائي الخاصة بالشحن الرئيسي للأسطوانة أو قم بتحديد ما، من 1 إلى 7. ويعمل الإعداد الأكبر على زيادة كثافة إخراج الطابعة. أما الإعداد الأقل، فيعمل على تقليل هذه الكثافة.

إعداد خط الارتفاع

حدد خط الارتفاع الخاص بالموقع:

0: 0 إلى 1500 متراً (0 إلى 4921 قدماً)

1: 1500 إلى 2500 متراً (4921 إلى 8202 قدماً)

2: 2500 متراً (8202 قدماً) أو أكبر

تحديث الأسطوانة

انقر فوق **تحديث** لتنظيف وحدة الأسطوانة إذا كان إخراج الطباعة يبدو باهتاً أو به بقع حيثما يتم عندها فقد المعلومات. بعد الانتهاء من تحديث الأسطوانة، يلزم تنظيف بكرة النقل بالفرشاة يدوياً.

ضبط موضع الطباعة

تعمل هذه الميزة على ضبط موضع البدء (الجانب العلوي والأيسر) الخاص بإخراج الطباعة.

الطباعة على وجه واحد

اكتب قيمة موضع البدء الخاص بالهامشين العلوي والأيسر عند الطباعة على وجه واحد أو قم بتحديثها، على أن تتراوح بين -10 إلى +10 مم.

الطباعة على الوجهين

اكتب قيمة موضع البدء الخاص بالهامشين العلوي والأيسر عند الطباعة على الوجهين أو قم بتحديثها، على أن تتراوح بين -10 إلى +10 مم.

طباعة الهوامش

اكتب قيمة الهوامش الخاصة بجميع الحواف أو قم بتحديثها، على أن تتراوح بين 0 إلى 10 مم. يمكن تطبيق هذا الإعداد على وظيفتي الفاكس والنسخ فقط، ولا يمكن تطبيقه على وظائف الطباعة؛ فعادة ما يتم تعيين هذه الهوامش من داخل أحد التطبيقات.

ضبط موضع المسح الضوئي

تتيح لك هذه الميزة إمكانية ضبط موضع بدء المسح الضوئي وهوامش المسح الضوئي الخاصة بإدخال المسح الضوئي.

موضع بدء المسح الضوئي

اكتب قيمة موضع البدء الخاصة بزجاج مسند المستندات أو قم بتحديثها، على أن تتراوح بين -10 إلى +1 مم. اكتب قيمة موضع البدء الخاصة بمعالج المستندات أو قم بتحديثها، على أن تتراوح بين -3 إلى +10 مم.

مسح الهوامش ضوئياً

اكتب قيمة هامش جميع الحواف المطلوب مسحها ضوئياً الخاصة بزجاج مسند المستندات أو معالج المستندات أو قم بتحديثها، على أن تتراوح بين 0 إلى 10 مم.

استعادة إعدادات المصنع الافتراضية

تتيح هذه الميزة إمكانية استعادة الجهاز إلى إعدادات المصنع الافتراضية. ولا يختلف ذلك عن إعدادات المصنع الافتراضية الموجودة في علامة التبويب **الجهاز**.

إعادة تعيين الجهاز

اضغط على هذا الزر لاستعادة الإعدادات الافتراضية، ثم انقر فوق **موافق**.

تحميل حزمة

يتيح لك الزر **تحميل حزمة** إمكانية الاستعراض بحثاً عن حزمة صيانة (MTP). توفر الحزمة وظائف الصيانة التي يمكنك ضبطها.

تنفيذ إجراءات الصيانة

يمكنك إجراء الصيانة الدورية بجهاز الطباعة الخاص بك.

1 في مربع الحوار **KYOCERA Client Tool**، حدد أحد الأجهزة من القائمة.

2 انقر فوق **الصيانة > قائمة الصيانة**.

3 في مربع الحوار قائمة الصيانة، انقر فوق تحميل الحزمة، ثم قم بالاستعراض بحثًا عن ملف حزمة مستخدم (MTP). إذا كانت كلمة المرور مطلوبة، فقم بإدخالها.

4 حدد العناصر الموجودة في القائمة مرة واحدة، ثم قم بتحديد الإعدادات المطلوبة لكل ميزة.

5 يمكنك النقر فوق الزر إلغاء للعودة إلى العرض السابق أو لتحديد إجراء صيانة آخر.

6 عند تحديد جميع الإعدادات، انقر فوق تطبيق للإبقاء.



KYOCERA Net Viewer

افتح البرنامج KYOCERA Net Viewer إذا كان مثبتًا على نظامك. يتيح لك البرنامج KYOCERA Net Viewer إمكانية تنظيم معلومات جهاز الشبكة ومراقبتها.

لعرض التعليمات في KYOCERA Net Viewer، انقر فوق تعليمات < تعليمات KYOCERA Net Viewer أو اضغط على F1 في لوحة المفاتيح.



طلب استبدال الحبر

يمكنك طلب استبدال الحبر عبر البريد الإلكتروني أو عبر الويب. انقر فوق الرمز طلب استبدال الحبر لاستخدام هذين الخيارين:

إرسال رسالة بريد إلكتروني

اكتب عنوان بريد إلكتروني، ثم انقر فوق موافق لفتح برنامج البريد الإلكتروني الافتراضي.

فتح صفحة ويب

اكتب عنوان ويب، ثم انقر فوق موافق لفتح صفحة الويب في مستعرض الويب الافتراضي.



Kyocera عبر الإنترنت

افتح مستعرض ويب على الصفحة الرئيسية الخاصة بشركة KYOCERA Document Solutions.



تنزيل برنامج التشغيل

انقر لفتح صفحة التنزيل بموقع الويب الخاص بشركة KYOCERA Document Solutions. ويمكنك تنزيل برامج التشغيل والبحث عن وكيل معتمد.

حالة الجهاز

لعرض صورة ثلاثية الأبعاد للجهاز وحالته الحالية. يمكنك النقر فوق الرمز "تحديث" لتحديث الصورة ومعلومات الحالة.

علامة التيويب إمدادات

تعرض علامة التيويب إمدادات مستوى الحبر الحالي. خيارا الحالة هما:

موافق

مستوى الحبر الحالي أعلى من مستوى النسبة المئوية المعينة للحبر في التكوين < مراقبة الحالة.

تنبيه

مستوى الحبر الحالي أقل من مستوى النسبة المئوية المعينة للحبر في التكوين > مراقبة الحالة.

علامة التبويب نظرة عامة على الجهاز

تعرض علامة التبويب **نظرة عامة على الجهاز** التفاصيل والإعدادات الحالية المخصصة لجهاز الطباعة.

إعدادات الجهاز

لعرض إعدادات ميزات الجهاز، مثل لغة لوحة التشغيل ومهلة التغذية بالنماذج.

تفاصيل الجهاز

لعرض معلومات الجهاز، مثل اسم الطراز والرقم التسلسلي وإصدارات البرامج الثابتة.

نبذة

انقر فوق شعار Kyocera أسفل مربع الحوار KYOCERA Client Tool لفتح مربع الحوار **نبذة**، والذي يعرض إصدار البرنامج.

