

KYOCERA Client Tool

Guide de l'utilisateur



Notes légales

Toute reproduction non autorisée de l'ensemble ou d'une partie de ce manuel est interdite.

Les informations contenues dans ce manuel sont sujettes à modification sans notification préalable.

Nous ne pouvons être tenus responsables de tout problème découlant de l'utilisation de ce produit, sans égard aux informations ci-jointes.

Remarque relative aux marques déposées

Microsoft Windows est une marque déposée de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

Tous les autres noms de marque et de produits mentionnés ici sont des marques commerciales ou des marques déposées de leurs propriétaires respectifs.

Certains exemples d'opérations repris dans ce manuel sont compatibles avec l'environnement d'impression de Microsoft Windows 7. En d'autres termes, les mêmes opérations sont utilisées sous Microsoft Windows Vista, Windows XP, Windows Server 2003, Windows Server 2003 R2, Windows Server 2008 et Windows Server 2008 R2.

Table des matières

Chapitre 1 Installation

Installation de KYOCERA Client Tool	1-1
---	-----

Chapitre 2 KYOCERA Client Tool

Liste des périphériques	2-1
Impression	2-1
Préférences	2-1
Propriétés	2-2
Périphérique	2-2
Configuration	2-2
Préréglage	2-10
Documentation	2-13
Redémarrage du périphérique	2-13
Paramètres du fabricant	2-14
Numériser	2-14
Préférences	2-14
Paramètres de numérisation rapide	2-14
Numériser au format PDF	2-15
Numériser vers l'e-mail	2-15
Numériser vers le dossier	2-15
Télécopieur	2-15
Préférences	2-15
Propriétés	2-16
Carnet d'adresses	2-16
Entretien	2-19
Menu Maintenance	2-19
KYOCERA Net Viewer	2-21
Commande de toner	2-21
Kyocera en ligne	2-21
Téléchargement de pilotes	2-21
État du périphérique	2-21
Onglet Fournitures	2-21
Onglet Présentation du périphérique	2-22
À propos de	2-22

1 Installation

KYOCERA Client Tool vous offre un accès rapide aux fonctions et paramètres courants du périphérique, ainsi qu'à l'état actuel de tous les périphériques pris en charge.

Dans la fenêtre Installer, vous pouvez installer, mettre à niveau ou désinstaller des pilotes d'imprimante. Au moins un pilote d'imprimante (GX ou XPS) doit être installé avec le KYOCERA Client Tool.

Note: Dans les systèmes d'exploitation Windows, vous devez être connecté en tant qu'administrateur pour pouvoir installer KYOCERA Client Tool.

Installation de KYOCERA Client Tool

Cette section décrit la procédure d'installation de KYOCERA Client Tool par l'intermédiaire d'une connexion USB ou réseau dans les systèmes d'exploitation Windows.

KYOCERA Client Tool est automatiquement installé lors d'une installation rapide. Pour installer séparément KYOCERA Client Tool, procédez comme suit :

- 1 Insérez le disque de **Bibliothèque de produits** dans le lecteur. L'application du programme d'installation devrait démarrer automatiquement.

Note: Si le programme d'installation ne démarre pas après l'insertion du disque dans le lecteur, utilisez l'explorateur Windows pour localiser le fichier **Setup.exe** sur le lecteur local, puis double-cliquez dessus pour l'ouvrir.

- 2 Affichez le contrat de licence, puis cliquez sur **Accepter** pour continuer.
- 3 Cliquez sur **Installation personnalisée**.
- 4 Sous **Utilitaires**, sélectionnez **KYOCERA Client Tool**.
- 5 Cliquez sur le bouton fléché pour déplacer **KYOCERA Client Tool** vers la liste **Produits à installer**.
- 6 Vous pouvez cliquer sur **Éditer** pour ouvrir la boîte de dialogue **Propriétés de KYOCERA Client Tool**. Saisissez une adresse e-mail et l'adresse Web pour commander du toner. Ces adresses s'affichent dans la boîte de dialogue **Commande de toner**, qui s'ouvre à partir de l'onglet **Entretien**.

Note: Vous pouvez aussi sélectionner et installer des périphériques, un pilote d'imprimante et KYOCERA Net Viewer. Ces derniers peuvent être utilisés avec KYOCERA Client Tool.

- 7 Si vous souhaitez supprimer un élément de la liste **Produits à installer**, sélectionnez-le et cliquez sur **Supprimer**. Pour supprimer tous les éléments, cliquez sur **Supprimer tout**.
- 8 Examinez vos sélections. Si vos sélections sont correctes, cliquez sur **Installer**.
- 9 Vous pouvez développer ou réduire les détails de l'installation en cliquant sur l'icône fléchée. Une fois l'installation terminée avec succès, cliquez sur **Terminer** pour fermer l'application du programme d'installation.

Il se peut qu'un message apparaisse en cas d'échec de l'installation logicielle. Cliquez sur **Terminer** et recommencez l'installation. Si le même message s'affiche à nouveau, contactez votre administrateur système.

L'installation de l'utilitaire est maintenant terminée. Lorsque vous y êtes invité, redémarrez votre ordinateur.

2 KYOCERA Client Tool

KYOCERA Client Tool vous offre un accès rapide aux fonctions et paramètres courants du périphérique, ainsi qu'à l'état actuel de tous les périphériques pris en charge. KYOCERA Client Tool peut aussi être utilisé pour commander du toner, télécharger des pilotes d'imprimante, accomplir des tâches de maintenance de base et consulter la documentation de l'imprimante. Pour les modèles MFP, les paramètres de numérisation et de télécopieur sont disponibles. KYOCERA Client Tool peut être installé à partir du CD des bibliothèques du produit.

Les options varient en fonction du modèle de système d'impression.

Pour ouvrir le KYOCERA Client Tool, cliquez sur **Démarrer > Tous les programmes > Kyocera > Client Tool > KYOCERA Client Tool**.

Liste des périphériques



La liste située en haut de la boîte de dialogue **KYOCERA Client Tool** comprend tous les périphériques pris en charge et installés sur votre ordinateur. Vous pouvez sélectionner le périphérique depuis cette liste pour consulter ses propriétés et sélectionner les options disponibles, telles que configuration, maintenance et téléchargement de pilotes.

Seuls les périphériques connectés à un port USB ou un port standard TCP/IP s'affichent dans la liste.

Impression

L'onglet **Impression** vous permet d'accéder aux préférences d'impression et aux propriétés du pilote du périphérique. Cliquez sur **Préférences** ou **Propriétés** pour ouvrir les paramètres.

Pour consulter l'aide dans les boîtes de dialogue **Préférences** ou **Propriétés**, appuyez sur la touche **F1** de votre clavier. Vous pouvez aussi cliquer sur le point d'interrogation dans le coin supérieur droit, puis cliquer sur une quelconque fonction dans la boîte de dialogue pour ouvrir sa rubrique d'aide pertinente.

Préférences

Ouvre la boîte de dialogue **Préférences d'impression** du périphérique sélectionné. Les paramètres par défaut du pilote s'appliquent à tous les travaux d'impression, mais sont remplacés par toute modification de paramètre de l'application utilisée pour envoyer la tâche.

Pour afficher l'aide dans **Paramètres d'impression**, appuyez sur la touche **F1** de votre clavier ou cliquez sur l'icône du point d'interrogation, située dans le coin supérieur droit, puis cliquez à nouveau sur la boîte de dialogue.

Propriétés



Ouvre la boîte de dialogue **Propriétés** du périphérique sélectionné. Dans l'onglet **Paramètres du périphérique**, vous pouvez sélectionner les paramètres **Administrateur**, **Utilisateur** et **Compatibilité**.

Pour afficher l'aide dans **Paramètres d'impression**, appuyez sur la touche **F1** de votre clavier ou cliquez sur l'icône du point d'interrogation, située dans le coin supérieur droit, puis cliquez à nouveau sur la boîte de dialogue.

Périphérique



L'onglet **Périphérique** vous permet de configurer les paramètres administrateur et consulter la documentation du périphérique. Vous pouvez également redémarrer un périphérique et restaurer ses paramètres par défaut.

Configuration



Cette option permet d'ouvrir la boîte de dialogue **Configuration** du périphérique sélectionné. Vous pouvez consulter et modifier les options **Paramètres par défaut du périphérique**, **Copier**, **Télécopieur**, **Communication**, **Interruptions SNMP** et **État du moniteur** de tous les périphériques pris en charge qui sont connectés à votre réseau. Les options varient en fonction du modèle de système d'impression.

Paramètres par défaut du périphérique

Sous **Configuration > Paramètres par défaut du périphérique**, vous pouvez sélectionner les options d'alimentation, les unités de mesure (po/cm), l'effacement automatique des erreurs, la taille et le type de papier.

Temporisation de mise hors tension

Sélectionnez la durée d'inactivité au terme de laquelle le périphérique s'éteint automatiquement (1 à 12 heures ou 1 jour à 1 semaine).

Mise hors tension lorsque

Sélectionnez un ou plusieurs types de connexion pour la mise hors tension automatique du périphérique.

Veille auto

Réglez la temporisation de mise en veille pour que le périphérique passe en mode de veille lorsqu'il n'est pas utilisé (1 à 240 minutes).

Mode silencieux

Cochez cette case pour réduire le bruit de l'imprimante lorsque en ralentissant la vitesse d'impression.

Unités

Choisissez les pouces ou les millimètres comme unité de mesure pour les tailles de page, les paramètres de filigrane, de poster et de marge de reliure dans le pilote d'imprimante.

Densité d'impression

Choisissez le niveau de clarté de la sortie du toner pour les travaux d'impression, de **Léger** à **Foncé**.

Options de panneau

Cette option permet d'ouvrir la boîte de dialogue **Options de panneau** pour sélectionner les paramètres par défaut du panneau de commande. Vous pouvez paramétrer l'écran et la langue par défaut. Vous pouvez également sélectionner **Réinitialiser le panneau** pour définir l'intervalle de réactualisation du panneau. Tapez ou sélectionnez une heure entre 5 et 495 secondes.

Mode d'effacement automatique des erreurs

Cochez la case pour activer cette fonction. Spécifiez la durée au terme de laquelle les erreurs du périphérique sont effacées lorsque le périphérique n'est pas utilisé (5 à 495 secondes).

Délai d'alimentation de formulaires

Spécifiez la durée au terme de laquelle la dernière page s'imprime automatiquement lorsque les données d'impression se terminent sans information de fin de page (5 à 495 secondes).

Format du papier

Sélectionnez le format du papier. Vous pouvez choisir **Taille personnalisée** pour créer un format de papier personnalisé. Pour certains modèles, vous pouvez également sélectionner les paramètres **Format original** et **Image de l'original**.

Taille originale

La taille du document original qui est placé sur la platine.

Image originale

L'image est constituée de texte, d'une photo ou d'une combinaison des deux.

Type de support

Choisissez le type de support par défaut.

Nom personnalisé

Saisissez un nom pour les types de supports personnalisés 1-8 lorsqu'un type de support personnalisé est sélectionné.

Poids du papier

Choisissez le poids du papier du type de support sélectionné, de **Léger** à **Lourd 3**.

Recto-verso

Sélectionnez cette option pour activer l'impression recto-verso pour les types de supports personnalisés 1-8 lorsqu'un type de support personnalisé est sélectionné. Certains modèles ne disposent pas de cette fonction.

Enregistrer

Cliquer sur **Enregistrer** enregistrera vos modifications pour les options **Nom personnalisé**, **Poids du papier** et **Recto-verso** du **Type de support** actuellement sélectionné. Cliquer sur **Enregistrer** valide les paramètres pour le **Type de support** sélectionné dans le KYOCERA Client Tool. Si vous sélectionnez un **Type de support** différent sans d'abord cliquer sur **Enregistrer**, les modifications apportées au **Type de support** précédent sont perdues. **Enregistrer** permet de configurer plus de types de support avant de cliquer sur **Appliquer** ou **OK**. Tous les paramètres ne sont envoyés à l'imprimante qu'après avoir cliqué sur **Appliquer**, ce qui laisse la boîte de dialogue ouverte, ou sur **OK**, ce qui ferme la boîte de dialogue.

Création d'une taille de page personnalisée

Avant de pouvoir utiliser des tailles de pages personnalisées, vous devez les créer et les ajouter à la liste **Format papier** sous **Configuration > Paramètres par défaut**.

- 1 Sélectionnez un périphérique dans la liste de la boîte de dialogue **KYOCERA Client Tool**.
- 2 Sélectionnez **Périphérique > Configuration**, puis l'onglet **Paramètres par défaut du périphérique**.
- 3 Dans la liste **Format papier**, sélectionnez **Taille personnalisée**.
- 4 Dans la boîte de dialogue **Format papier personnalisé**, saisissez ou sélectionnez les valeurs pour les coordonnées de largeur et de hauteur. Si la valeur de hauteur ou de largeur dépasse la limite autorisée, elle sera ajustée automatiquement après avoir cliqué sur **OK**.
- 5 Cliquez sur **OK** pour fermer la boîte de dialogue **Format papier personnalisé**.

Copier

Dans **Configuration > Copier**, vous pouvez définir les paramètres de qualité, de mise en page et de reliure des photocopies.

Assembler

Cette option permet de préciser l'ordre d'impression des pages lors d'impressions multiples. Une fois que la fonction Assembler est sélectionnée, le travail est imprimé dans sa globalité, ensemble après ensembles. Si la fonction Assembler n'est pas sélectionnée, chaque page est imprimée par ensemble.

Orientation

Sélectionnez les options de bord pour une orientation de portrait ou de paysage.

EcoPrint

Sélectionnez **EcoPrint** pour changer la saturation en toner, de sorte que l'image, le texte et les graphiques paraissent plus clairs dans le document imprimé.

Combiner

Sous Mise en page, sélectionnez la direction vers laquelle les pages doivent être orientées pour 2 pages ou 4 pages par feuille.

Zoom

Sélectionnez le rapport entre l'image numérisée et l'impression. L'option 100 % permet d'imprimer l'image à sa taille d'origine. L'option Auto redimensionne l'image pour l'adapter à la page imprimée.

Reliure de finition

Définit le sens de la reliure pour les copies recto-verso. Sélectionnez **Gauche/Droite** pour faire la reliure sur le bord long ou **Haut** pour faire la reliure sur le bord court.

Densité

Sélectionnez le niveau de clarté de l'impression, de **-3** (plus clair) à **+3** (plus foncé).

Télécopieur

Dans **Configuration > Télécopieur**, vous pouvez définir les paramètres de transmission, de réception et de transfert des fac-similés.

Transmission (TX)

Le **Nom** et le **Numéro** font partie des données d'identification du terminal de transmission concernant le périphérique d'envoi qui est imprimé sur la télécopie reçue par le périphérique de réception.

Nom

Tapez le nom du télécopieur, avec un maximum de 32 caractères.

Numéro

Tapez le numéro de téléphone de l'expéditeur du télécopieur.

Vitesse de démarrage de transmission

Sélectionnez la vitesse de transmission (entre 33,6 et 9,6 Kbits/s). Normalement, la valeur par défaut ne doit pas être modifiée. Si les conditions de communication sont mauvaises, définissez une vitesse inférieure.

ECM TX (Mode de correction d'erreurs)

Détecte les erreurs lors de l'envoi vers un autre périphérique qui prend en charge ECM. Cela permet d'éviter la distorsion de l'image suite à de mauvaises conditions de communication. En cas d'erreur, la machine expéditrice retransmet les données. Si la transmission est lente, décochez la case.

Préférences de numérisation

Ouvre la boîte de dialogue **Préférences de numérisation et d'impression** pour les options de numérisation et d'impression.

Identification du terminal de transmission

Vous pouvez choisir d'inclure les informations de transmission sur un télécopieur, y compris la date, l'heure, le nombre de pages envoyées, le nom de la société et le numéro du télécopieur d'envoi.

Contrôle du volume

Ouvre la boîte de dialogue **Contrôle du volume**, qui permet de sélectionner le volume des haut-parleurs et du moniteur.

Mode composition

Sélectionnez le type de ligne téléphonique de votre connexion. Les options varient selon les pays.

Nombre de tentatives

Tapez ou sélectionnez le nombre de tentatives d'envoi de télécopie, jusqu'à un maximum de 14. Le nombre maximal varie selon les pays.

Réception (RX)

Date et heure de réception

Cochez cette case pour ajouter les informations de réception à chaque page de la télécopie reçue. Les informations incluent la date et l'heure, le nom de l'expéditeur et le nombre de pages.

Préférences d'impression

Ouvre la boîte de dialogue **Préférences de numérisation et d'impression** pour les options de numérisation et d'impression.

Vitesse de démarrage de réception

Sélectionnez la vitesse de réception (entre 33,6 et 9,6 Kbits/s). Normalement, la valeur par défaut ne doit pas être modifiée. Si les conditions de communication sont mauvaises, définissez une vitesse inférieure.

ECM RX

Détecte les erreurs lors de la réception d'une télécopie en provenance d'un autre périphérique qui prend en charge ECM. Cela permet d'éviter la distorsion de l'image suite à de mauvaises conditions de communication. En cas d'erreur, la machine expéditrice retransmet les données. Si la transmission est lente, décochez la case.

Nombre de sonneries

Saisissez ou sélectionnez le nombre de fois que le téléphone doit sonner avant de répondre à un appel (maximum de 15 sonneries). Les options varient selon les pays.

Transfert

Transfert

Vous pouvez choisir de transférer une télécopie, puis sélectionner les paramètres de transfert.

Numéro du télécopieur

Saisissez un numéro de téléphone pour le transfert d'une image reçue vers un autre destinataire.

Vitesse de démarrage de transmission

Pour transférer une télécopie, Sélectionnez la vitesse de transmission (entre 33,6 et 9,6 Kbits/s). Si les conditions de communication sont mauvaises, sélectionnez une vitesse inférieure.

ECM

Détecte les erreurs lors de l'envoi vers un autre périphérique qui prend en charge ECM. Cela permet d'éviter la distorsion de l'image suite à de mauvaises conditions de communication. En cas d'erreur, la machine expéditrice retransmet les données. Si la transmission est lente, décochez la case.

Paramètre d'heure de transfert

Sélectionnez une heure de transfert. Sélectionnez **Toujours actif** pour que le transfert s'effectue à n'importe quel moment, ou **Planifier** afin de définir une heure de début et de fin.

Imprimer

Vous pouvez choisir d'imprimer pendant le transfert de télécopie

notification

notification

Ouvre la boîte de dialogue **Notification de télécopie** afin de sélectionner les options de notification.

Sélection des préférences de numérisation et d'impression

Vous pouvez sélectionner les options de résolution, de densité et de recto verso pour la numérisation et l'impression.

- 1 Sélectionnez un périphérique dans la liste de la boîte de dialogue de **KYOCERA Client Tool**.
- 2 Cliquez sur **Périphérique > Configuration**, puis sélectionnez l'onglet **Télécopieur**.
- 3 Cliquez sur **Préférences de numérisation** ou **Préférences d'impression**.
- 4 Dans la boîte de dialogue **Préférences de numérisation et d'impression**, sélectionnez la résolution de la télécopie souhaitée, de **200 x 100 dpi Normale** à **200 x 400 dpi Très fine**.
- 5 Sélectionnez le niveau de clarté de la numérisation de la télécopie, de **-3** (plus clair) à **+3** (plus foncé).
- 6 Sélectionnez si les deux faces de la feuille de papier seront imprimées.
- 7 Cliquez sur **OK**.

Sélectionner le volume

Vous pouvez sélectionner les volumes du haut-parleur et du moniteur.

- 1 Sélectionnez un périphérique dans la liste de la boîte de dialogue **KYOCERA Client Tool**.
- 2 Cliquez sur **Périphérique > Configuration**, puis sélectionnez l'onglet **Télécopieur**.
- 3 Cliquez sur **Contrôle du volume**.
- 4 Dans la boîte de dialogue **Contrôle du volume**, sélectionnez les volumes souhaités :
 - Haut-parleur**
Tapez ou sélectionnez le volume du haut-parleur intégré lorsque la ligne est connectée en appuyant sur **Raccroché**.
 - Moniteur**
Tapez ou sélectionnez le volume du haut-parleur intégré lorsque la ligne est connectée sans appuyer sur **Raccroché**, comme dans transmission de mémoire.
- 5 Cliquez sur **OK**.

Sélection d'une notification de télécopie

Vous pouvez sélectionner les options de notification pour l'envoi et la réception de télécopie, et pour les rapports de télécopie.

- 1 Sélectionnez un périphérique dans la liste de la boîte de dialogue **KYOCERA Client Tool**.

- 2 Cliquez sur **Périphérique > Configuration**, puis sélectionnez l'onglet **Télécopieur**.
- 3 Cliquez sur **Notification**.
- 4 Dans la boîte de dialogue **Notification de télécopie**, sous **Transmission (TX)**, sélectionnez les options de **Notification** afin d'imprimer une notification lorsqu'une télécopie a été envoyée avec succès :
 - Activé**
Cette option permet d'imprimer une notification pour toutes les activités de télécopie.
 - Erreur uniquement**
Cette option permet d'imprimer une notification uniquement en cas d'erreur.
 - Désactivé**
Aucune notification n'est imprimée.
 - Joindre une copie de la transmission**
Sélectionnez cette option pour inclure une image du télécopieur dans la notification.
 - Rapport de transmission**
Vous pouvez choisir d'imprimer les détails des 50 transmissions de télécopie les plus récentes.
- 5 Sous **Réception (RX)**, sélectionnez les options de **Notification** afin d'imprimer une notification si une télécopie a été reçue avec succès :
 - Activé**
Cette option permet d'imprimer une notification pour toutes les activités de télécopieur.
 - Erreur uniquement**
Cette option permet d'imprimer une notification uniquement en cas d'erreur.
 - Désactivé**
Aucune notification n'est imprimée.
 - Rapport de réception**
Vous pouvez choisir d'imprimer les détails des 50 réceptions de télécopie les plus récentes.
- 6 Cliquez sur **OK**.

Communication

Sous **Configuration > Communication**, vous pouvez consulter ou modifier le nom d'hôte, les paramètres TCP/IP et les paramètres SNMP utilisés pour la communication du périphérique.

Nom d'hôte

Saisissez le nom d'hôte du périphérique.

Interface LAN

Sélectionnez le type d'interface LAN installée sur le périphérique.

Vous pouvez aussi cocher les cases des types de port disponibles que le périphérique utilise aux fins de communication : paramètre LPD, port brut, impression WSD.

TCP/IP

Décochez la case pour le protocole DHCP. Saisissez l'adresse IP, le masque de sous-réseau et les valeurs de la passerelle par défaut.

SNMP

Le protocole SNMP permet de fournir et de transférer des informations de gestion au sein de l'environnement réseau. **Communauté de lecture** et **Communauté d'écriture** peuvent compter jusqu'à 16 caractères. La communauté par défaut est **public**. Si l'ordinateur n'est pas connecté, vous pouvez quand même saisir les paramètres **Communauté de lecture** et **Communauté d'écriture**. Saisissez les informations **sysContact**, **sysName** et **sysLocation** d'une longueur maximale de 32 caractères. Sélectionnez **Activer l'authentification** pour activer l'authentification du périphérique.

Interruptions SNMP

Sous **Configuration > Interruptions SNMP**, vous pouvez sélectionner les paramètres d'interruption SNMP pour les adresses IP 1 et 2. Si une erreur telle que **Ajouter du papier** se produit, le périphérique générera automatiquement une interruption. L'interruption envoie un message d'erreur à un ou deux destinataires d'interruption prédéfinis. Le serveur d'interruption est le receveur de paquets d'interruption SNMP qui exécute l'application. La communauté par défaut est **public**.

Pour chaque adresse IP, cochez la case **Destinataire d'interruptions 1** ou **Destinataire d'interruptions 2**, saisissez le nom et l'adresse IP la communauté d'interruption et choisissez parmi les événements disponibles.

État du moniteur

Sous **Configuration > État du moniteur**, vous pouvez sélectionner les paramètres d'alerte de niveau de toner et de notification d'évènement. L'option **État du moniteur** affiche des messages d'état du périphérique sur le coin inférieur droit de votre écran.

Régler l'alerte de niveau du toner

Sélectionnez cette option pour créer une alerte lorsque le toner commence à s'épuiser, puis sélectionnez un pourcentage compris entre 0 et 100. Si le niveau de toner descend sous ce pourcentage, une icône d'alerte s'affiche sur l'onglet **Fournitures** en bas de la boîte de dialogue **KYOCERA Client Tool**.

Activer la notification d'évènement

Sélectionnez cette option pour activer la fonction de notification des événements sélectionnés du périphérique. Une fois sélectionnées, les options de notification sont disponibles.

Activer la notification par message contextuel

Lorsque cette option est sélectionnée, un message contextuel s'affiche dans le coin inférieur droit de l'écran lorsque chacun des événements sélectionnés survient.

Évènement

Sélectionnez un ou plusieurs événements pour la notification.

Fichier audio

Un ou plusieurs événements étant sélectionnés, sélectionnez cette option pour activer la notification sonore. Saisissez l'emplacement d'un fichier audio (.WAV), ou cliquez sur **Parcourir** pour rechercher un fichier audio sur votre

ordinateur. Vous pouvez appuyer sur le bouton fléché pour entendre le son sélectionné.

Utiliser la Synthèse vocale

Un ou plusieurs événements étant sélectionnés, sélectionnez ou saisissez le texte de votre choix. L'utilitaire de **Synthèse vocale** de Microsoft lit le texte et le transforme en parole. Vous pouvez appuyer sur le bouton fléché pour entendre le texte sélectionné.

Icône État du moniteur

Lorsque la fonction État du moniteur est activée, vous pouvez cliquer avec le bouton droit de la souris sur l'icône **État du moniteur** dans la barre d'état système pour avoir accès à ces options :

Masquer KYOCERA Client Tool/Afficher KYOCERA Client Tool

Affiche ou masque la boîte de dialogue **KYOCERA Client Tool**.

www.kyoceradocumentsolutions.com

Ouvre le navigateur Web à la page d'accueil de KYOCERA Document Solutions.

Quitter

Ferme **KYOCERA Client Tool** et supprime l'icône **État du moniteur** de la barre d'état système.



Préréglage

L'utilitaire de **Préréglage** vous permet de gérer facilement les paramètres préconfigurés (paramètres préréglés) qui sont enregistrés sur le périphérique. Vous pouvez enregistrer jusqu'à trois configurations de paramètres préréglés pour chacune des fonctions de copier, numériser, télécopier ou boîte d'impression. Une fois enregistrés, vous pouvez utiliser ces préréglages sur le périphérique en appuyant sur les boutons du **Programme** appropriés. Cette fonction n'est pas disponible sur les modèles MFP.

Programmation d'un préréglage de copier, de numériser, de télécopier ou de boîte d'impression

- 1** Dans la boîte de dialogue **KYOCERA Client Tool**, sélectionnez **Périphérique > Préréglage**.
- 2** Sélectionnez l'onglet pour le type de préréglage à modifier : **Copier**, **Numériser**, **Télécopier** ou **Boîte d'impression**.
- 3** Cliquez sur le bouton **Programme** de gauche et sélectionnez le numéro de préréglage à configurer. Les paramètres actuellement associés à ce numéro de Préréglage sont repris dans la boîte **Résumé**.
- 4** Modifiez les paramètres requis sur l'onglet.
- 5** Cliquez sur **Enregistrer** pour enregistrer les paramètres pour le numéro du préréglage.
- 6** Cliquez sur **Fermer** pour fermer la boîte de dialogue.

Note: Télécopieur n'est disponible que sur certains modèles.

Onglet Copier

Sur cet onglet, vous pouvez effectuer des paramétrages qui s'appliquent à la fonction copier du périphérique et les enregistrer en tant que préréglage. Cliquez sur **Réinitialiser** pour revenir aux paramètres par défaut, ou sur **Enregistrer** pour enregistrer tous les paramètres de préréglage modifiés. Cliquez sur **Fermer** lorsque vous avez terminé.

Taille originale

La taille du document original qui est placé sur la platine.

Image originale

L'image est constituée de texte, d'une photo ou d'une combinaison des deux.

Résolution

La résolution de l'image numérisée.

Copies

Le nombre de copies.

Assembler

Assemblage de plusieurs copies.

Orientation originale

Comment le document original est placé sur la platine.

Zoom

Agrandissement appliqué à l'image numérisée.

Densité

Niveau de foncé de l'image numérisée.

EcoPrint

Fonction Images qui modifie la saturation en toner, de sorte que l'image, le texte et les graphiques paraissent plus clairs dans le document imprimé.

Recto-verso

Les deux côtés de la page sont utilisés pour l'impression, et la page est tournée sur un côté.

Combiner

Une ou plusieurs pages sont imprimées sur une page. Les options Quatre pages et Deux pages sont disponibles.

Mise en page

Ordre des pages lorsque plusieurs pages sont imprimées sur une page.

Onglet Numériser

Sur cet onglet, vous pouvez effectuer des paramétrages qui s'appliquent à la fonction de numérisation du périphérique et les enregistrer en tant que préréglage. Cliquez sur **Réinitialiser** pour revenir aux paramètres par défaut, ou sur **Enregistrer** pour enregistrer tous les paramètres de préréglage modifiés. Cliquez sur **Fermer** lorsque vous avez terminé.

Nom

Le nom du préréglage s'affiche sur le panneau de commande.

Taille originale

La taille du document original qui est placé sur la platine.

Image originale

L'image est constituée de texte, d'une photo ou d'une combinaison des deux.

Image inversée

Les couleurs et les tons de l'image sont inversés.

Améliorer la netteté

Netteté de l'image numérisée.

Numérisation couleur

L'image numérisée est en couleur réelle, échelle de gris ou monochrome.

Densité

Niveau de foncé de l'image numérisée.

Résolution

La résolution de l'image numérisée.

Nom de la sortie

Le nom du fichier à utiliser lors de l'enregistrement des images numérisées. Un chiffre incrémentiel est ajouté à ce nom de fichier pour chaque image.

Format de fichier

Format de fichier des fichiers d'images numérisées.

Qualité

La qualité du fichier d'image numérisée lorsque JPEG est sélectionné comme format de fichier.

Dossier de destination

Emplacement où les fichiers d'images numérisées sont enregistrés sur le PC local. Cliquez sur **Parcourir** pour effectuer la sélection.

Onglet Télécopieur

Vous pouvez effectuer des paramétrages qui s'appliquent à la fonction télécopieur du périphérique et les enregistrer en tant que préréglage. Cliquez sur **Réinitialiser** pour revenir aux paramètres par défaut, ou sur **Enregistrer** pour enregistrer tous les paramètres de préréglage modifiés. Cliquez sur **Fermer** lorsque vous avez terminé.

Taille originale

La taille du document original qui est placé sur la platine.

Image de l'original

Le type de document à numériser : texte, photo ou une combinaison des deux.

Densité

Niveau de foncé de l'image numérisée.

Résolution

La résolution de l'image numérisée.

Ajouter des numéros de télécopieur

- 1** Cliquez sur **Nouveau** pour ajouter des numéros de télécopieur à la liste de l'onglet **Télécopieur**.

- 2** Cliquez sur **Sélectionner à partir du carnet d'adresses** pour ajouter un numéro de télécopieur à partir du carnet d'adresses. Sélectionnez une entrée dans la liste et cliquez sur **OK**.

Vous pouvez saisir directement le nom et le numéro de télécopieur, et modifier les paramètres par défaut.

Numéro de télécopieur

Numéro de téléphone du télécopieur de destination.

Vitesse de démarrage de transmission

La vitesse de démarrage de transmission de chaque numéro de télécopieur.

ECM

La valeur ECM de chaque numéro de télécopieur.

- 3** Cliquez sur **OK** lorsque vous avez terminé, ou sur **Annuler** pour fermer la boîte de dialogue sans appliquer de modifications.

Onglet Boîte d'impression

Sur cet onglet, vous pouvez effectuer des paramétrages qui s'appliquent à la fonction Boîte d'impression du périphérique et les enregistrer en tant que préréglage. Cliquez sur **Réinitialiser** pour revenir aux paramètres par défaut, ou sur **Enregistrer** pour enregistrer tous les paramètres de préréglage modifiés. Cliquez sur **Fermer** lorsque vous avez terminé.

Nom

Ce nom s'affiche sur le panneau de commande lorsque le préréglage est sélectionné.

Connexion

La connexion peut être une connexion réseau ou locale.

Adresse IP

L'adresse IP de l'ordinateur.

Dossier de destination

Le dossier Boîte d'impression sur le PC local. Cliquez sur **Parcourir** pour effectuer la sélection.

Documentation



Cliquez sur **Documentation** sous l'onglet **Périphérique** pour ouvrir les manuels de l'utilisateur du modèle sélectionné.

Redémarrage du périphérique



Cliquez sur l'icône **Redémarrage du périphérique** pour redémarrer le périphérique. Cliquez sur **OK** pour confirmer.



Paramètres du fabricant

Cliquez sur l'icône **Paramètres du fabricant** pour rétablir toutes les propriétés du périphérique du modèle sélectionné sur les paramètres par défaut. Cliquez sur **OK** pour confirmer. Il s'agit de la même fonction que **Restaurer les paramètres du fabricant** du **Menu Entretien**, qui s'ouvre à partir de l'onglet **Entretien**.

Numériser

L'onglet **Numériser** vous permet de sélectionner des options relatives à la Numérisation rapide et le pilote de numérisation TWAIN. Vous pouvez également enregistrer des images numérisées vers un fichier PDF, un e-mail, ou un dossier. Cette fonction est disponible pour les modèles MFP.



Préférences

Modifie les paramètres de numérisation **TWAIN**. Ce paramètre ne fonctionne qu'avec la **Numérisation rapide**.

Pour afficher l'aide dans le pilote TWAIN, appuyez sur la touche **F1** de votre clavier ou cliquez sur l'icône du point d'interrogation, située dans le coin supérieur droit, puis cliquez à nouveau sur la boîte de dialogue.



Paramètres de numérisation rapide

Cet utilitaire facilite et rend plus commodes les simples tâches de numérisation. Vous pouvez numériser un document et l'enregistrer dans un dossier, l'envoyer en tant que pièce jointe d'un e-mail, ou le convertir en un document PDF.

Paramétrage des options de numérisation rapide

- 1** Dans la boîte de dialogue principale, sélectionnez **Numériser > Paramètres de numérisation rapide**. La boîte de dialogue **Paramètres de numérisation rapide** s'affiche.
- 2** Sur l'onglet **Numérisation rapide**, définissez des valeurs des différents paramètres selon le besoin.
- 3** Cliquez sur **Appliquer**, puis sur **OK** pour enregistrer les nouveaux paramètres.

Exécution d'une numérisation rapide

- 1** Dans le client, sélectionnez **Numériser**, puis sélectionnez le type de numérisation.
- 2** Cliquez sur **Numériser dans un PDF**, **Numériser dans un e-mail** ou **Numériser dans un dossier**. Le document sur le périphérique est numérisé.

- 3 Pour **Numériser dans un PDF**, une boîte de dialogue s'affiche pour enregistrer le fichier sur l'ordinateur. Naviguez vers l'emplacement pour enregistrer le fichier, entrez le nom du fichier et cliquez sur **Enregistrer**. Le document numérisé est enregistré sous un fichier PDF.
- 4 Pour **Numériser dans un e-mail**, une fenêtre d'e-mail s'ouvre, avec le document numérisé joint. Tapez l'objet, le corps du message, et sélectionnez les destinataires, puis cliquez sur **Envoyer**.
- 5 Pour **Numériser dans un dossier**, une boîte de dialogue s'affiche pour sélectionner un dossier. Sélectionnez le dossier de destination puis cliquez sur **OK**.

Numériser au format PDF



Cliquez sur l'icône **Numériser au format PDF** pour numériser des images et les enregistrer dans un fichier PDF, en utilisant les paramètres choisis dans l'utilitaire **Numérisation rapide**. Parcourez pour trouver l'emplacement désiré, puis nommez et enregistrez le fichier PDF.

Numériser vers l'e-mail



Cliquez sur l'icône **Numériser vers l'e-mail** pour numériser des images en utilisant les paramètres sélectionnés dans l'utilitaire **Numérisation rapide**, puis ajoutez-les en pièces jointes à un e-mail dans votre application de courrier électronique.

Numériser vers le dossier



Cliquez sur l'icône **Numériser vers le dossier** pour numériser des images et les enregistrer dans un dossier en utilisant les paramètres sélectionnés dans l'utilitaire **Numérisation rapide**. Sélectionnez un format d'image, recherchez l'emplacement du dossier désiré, puis nommez et enregistrez les fichiers d'image.

Télécopieur

L'onglet **Télécopieur** vous permet de sélectionner des options pour le pilote de télécopie et le carnet d'adresses. Cette fonction est disponible pour les modèles MFP.

Préférences



Cette option permet d'ouvrir les préférences du pilote de **Télécopieur** du périphérique sélectionné, pour sélectionner la page de télécopie et des options de transmission.

Pour afficher l'aide dans le pilote du télécopieur, appuyez sur la touche **F1** de votre clavier ou cliquez sur l'icône du point d'interrogation, située dans le coin supérieur droit, puis cliquez à nouveau sur la boîte de dialogue.



Propriétés

Ouvre la page **Propriétés du télécopieur** du périphérique sélectionné pour consulter les informations du périphérique Windows.

Pour afficher l'aide dans les propriétés du télécopieur, appuyez sur la touche **F1** de votre clavier ou cliquez sur l'icône du point d'interrogation, située dans le coin supérieur droit, puis cliquez à nouveau sur la boîte de dialogue.



Carnet d'adresses

Ouvre l'**Utilitaire Carnet d'adresses du télécopieur** afin de tenir à jour les carnets d'adresses local et du périphérique à utiliser avec le pilote du télécopieur. Vous pouvez créer un carnet d'adresses et enregistrer les entrées du carnet d'adresses.

Ajout d'un contact

- 1** Dans la boîte de dialogue principale, cliquez sur **Charger depuis un périphérique**. Vous pouvez également cliquer sur **Ouvrir** pour charger un fichier carnet d'adresses depuis le PC. Le contenu du carnet d'adresses du périphérique sélectionné apparaît dans la liste.
- 2** Cliquez sur **Ajouter**. Dans la section **Contact**, entrez le **Nom**, le **Numéro de télécopieur**, la **Société** et le **Service**. Modifiez la **vitesse de communication du télécopieur** et la sélection **ECM** si nécessaire.
- 3** Cliquez sur **Enregistrer**. Les informations s'affichent dans la liste, avec l'icône de **Contact** dans la colonne **Type**.
- 4** Dans la barre d'outils, cliquez sur **Enregistrer sur le périphérique**. Le contenu du carnet d'adresses est écrit sur le périphérique sélectionné.
- 5** Dans la barre d'outils, vous pouvez cliquer sur **Enregistrer** ou **Enregistrer sous** pour stocker une copie du fichier de carnet d'adresses sur le PC local. Ce fichier est compatible avec d'autres périphériques.

Modification ou suppression de contacts

- 1** Dans la boîte de dialogue principale, cliquez sur **Charger depuis un périphérique**. Vous pouvez également cliquer sur **Ouvrir** pour charger un fichier carnet d'adresses depuis le PC. Le contenu du carnet d'adresses du périphérique sélectionné apparaît dans la zone de liste ci-dessous.
- 2** Sélectionnez un contact dans le carnet d'adresses en cliquant sur une ligne de la liste.
- 3** Pour modifier le contact sélectionné, cliquez sur **Modifier**.

- 4** Pour supprimer le contact sélectionné, cliquez sur **Supprimer**.
- 5** Cliquez sur **Supprimer les doublons** pour supprimer toute entrée dupliquée.
- 6** Une fois les modifications effectuées, cliquez sur **Enregistrer** pour appliquer les modifications à la liste.
- 7** Dans la barre d'outils, cliquez sur **Enregistrer sur le périphérique**. Le contenu du carnet d'adresses est écrit sur le périphérique sélectionné.
- 8** Dans la barre d'outils, vous pouvez cliquer sur **Enregistrer** ou **Enregistrer sous** pour stocker une copie du fichier de carnet d'adresses sur le PC local. Ce fichier est compatible avec d'autres périphériques.

Ajout d'un groupe

Vous pouvez organiser les contacts par groupes. Un carnet d'adresses doit être ouvert ou avoir été précédemment chargé depuis un périphérique.

- 1** Dans la boîte de dialogue principale, cliquez sur **Ajouter un groupe**.
- 2** Entrez un **Nom de groupe**.
- 3** Dans la liste **Tous les contacts**, sélectionnez les contacts à ajouter au groupe.
- 4** Cliquez sur >> ajouter le contact à la liste **Contacts sélectionnés**. Pour supprimer un contact d'un groupe, sélectionnez-le dans la liste **Contacts sélectionnés**, puis cliquez sur << pour le supprimer.
- 5** Cliquez sur **OK** pour enregistrer la liste.

Modification de groupes

Il est possible d'ajouter ou de supprimer des contacts d'un groupe existant, ainsi que de changer le nom d'un groupe.

- 1** Dans la boîte de dialogue principale, cliquez sur **Modifier le groupe**.
- 2** Dans la boîte de dialogue **Modifier une entrée de groupe**, pour ajouter un contact à un groupe, sélectionnez le contact dans **Tous les contacts**, puis cliquez sur >> pour l'ajouter à la liste **Contacts sélectionnés**. Pour supprimer un contact d'un groupe, sélectionnez-le dans la liste **Contacts sélectionnés**, puis cliquez sur << pour le supprimer.
- 3** Il est possible de modifier le nom dans le champ **Nom du groupe**.
- 4** Cliquez sur **OK** pour enregistrer les modifications apportées à la liste.

Copie d'un carnet d'adresses vers un autre périphérique

- 1 Dans la boîte de dialogue principale, cliquez sur **Charger depuis un périphérique**. Le contenu du carnet d'adresses du périphérique sélectionné apparaît dans la liste.
- 2 Cliquez sur **Enregistrer** ou **Enregistrer sous** pour stocker une copie du fichier carnet d'adresses sur le PC local.
- 3 Copiez le fichier .FDT du PC local vers un PC connecté au périphérique de destination.
- 4 Lancez l'**Utilitaire Carnet d'adresses du télécopieur** sur le PC connecté au périphérique de destination.
- 5 Cliquez sur **Ouvrir** pour ouvrir le fichier carnet d'adresses (.FDT).
- 6 Cliquez sur **Enregistrer sur périphérique** pour charger le fichier carnet d'adresses sur le périphérique MFP.

Bloquer des numéros

Des numéros de télécopieur spécifiques peuvent être ajoutés à la liste des **Numéros bloqués** pour empêcher toute réception de télécopieur en provenance des périphériques associés à ce numéro comme numéro d'envoi de télécopieur. Afin d'empêcher toute réception de télécopies en provenance des télécopieurs qui ne sont associés à aucun numéro, sélectionnez **Bloquer tous les numéros inconnus**.

Blocage de numéros de télécopieur

- 1 Dans la boîte de dialogue principale, cliquez sur **Bloquer les numéros**. Si une boîte de dialogue de sélection du périphérique cible s'affiche, sélectionnez le périphérique.
- 2 Cliquez sur **Charger depuis un périphérique** pour charger la liste de numéros bloqués du carnet d'adresses du périphérique sélectionné.
- 3 Sélectionnez **Activer blocage de numéros**.
- 4 Saisissez le numéro de télécopieur dans le champ **Numéro de télécopieur**.
- 5 Cliquez sur **Ajouter** pour ajouter le numéro de télécopieur à la liste des **Numéros bloqués**.
- 6 Cliquez sur **Enregistrer sur périphérique** pour mettre à jour la liste **Numéros bloqués**.
- 7 Cliquez sur **Fermer** pour fermer la boîte de dialogue.

Entretien

L'onglet **Entretien** vous permet d'ouvrir KYOCERA Net Viewer, commander du toner de remplacement, consulter le site Web KYOCERA Document Solutions et télécharger des pilotes d'imprimante. Les options varient en fonction du modèle de système d'impression.



Menu Maintenance

Le **Menu Maintenance** vous permet de limiter vos appels au service d'assistance. Vous pouvez régler des fonctionnalités telles que la qualité d'impression, la position d'impression, la position de numérisation et la restauration des paramètres par défaut du fabricant. Reportez-vous aux descriptions s'affichant dans la boîte de dialogue **Menu Maintenance**.

Le fabricant du périphérique met à disposition des contrats de maintenance. Un contrat de maintenance avec des paramètres de périphérique limités est disponible lors de l'installation de KYOCERA Client Tool.

Options de maintenance

Les fonctions de maintenance suivantes sont disponibles sous KYOCERA Client Tool :

Réglage de la qualité d'impression

Cette fonction comprend des procédures permettant d'améliorer la qualité de la sortie d'impression.

Réglage de la charge du cylindre

Spécifiez ou sélectionnez la tension de charge maximale du cylindre, de 1 à 7. Plus le réglage est élevé, plus la sortie d'impression est dense. Plus le réglage est faible, moins la sortie d'impression est dense.

Réglage de l'altitude

Sélectionnez l'altitude du lieu où vous vous trouvez :

0 : 0 à 1 500 mètres (0 à 4 921 pieds)

1 : 1 500 à 2 500 mètres (4 921 à 8 202 pieds)

2 : 2 500 mètres (8 202 pieds) et plus

Rafraîchissement du cylindre

Cliquez sur **Rafraîchir** pour nettoyer le cylindre si la sortie d'impression semble floue ou comporte des taches là où des informations sont manquantes. Après le rafraîchissement du cylindre, nettoyez manuellement le rouleau distributeur avec une brosse.

Réglage de la position d'impression

Cette fonction règle la position de départ (en haut et à gauche) de la sortie d'impression.

Impression recto uniquement

Spécifiez ou sélectionnez la position de départ des marges supérieure et gauche pour une impression recto uniquement, entre -10 et +10 mm.

Impression recto-verso

Spécifiez ou sélectionnez la position de départ des marges supérieure et gauche pour une impression recto-verso, entre -10 et +10 mm.

Marges d'impression

Tapez ou sélectionnez les marges souhaitées de tous les bords, de 0 à 10 mm. Ce paramètre ne s'applique qu'aux fonctions de télécopieur et de copie, pas à la fonction d'impression, où les marges sont habituellement définies dans une application.

Réglage de la position de numérisation

Cette fonctionnalité permet de régler la position de départ de numérisation et les marges de numérisation.

Position de départ de numérisation

Saisissez ou sélectionnez la position de départ pour la platine, de -10 à +1 mm. Saisissez ou sélectionnez la position de départ pour le processeur de documents, de -3 à +10 mm.

Marges de numérisation

Tapez ou sélectionnez les marges de numérisation de tous les bords pour le processeur de documents et la platine, de 0 à 10 mm.

Restaurer les paramètres d'usine

Cette fonction restaure les paramètres par défaut du fabricant du périphérique. Il s'agit de la même fonction que **Paramètres du fabricant** dans l'onglet **Périphérique**.

Réinitialiser le périphérique

Appuyez sur le bouton pour restaurer les paramètres par défaut, puis cliquez sur **OK**.

Charger le contrat

Le bouton **Charger le contrat** vous permet de naviguer jusqu'à un contrat de maintenance (.MTP). Le contrat offre des fonctions de maintenance que vous pouvez régler.

Exécution de procédures de maintenance

Vous pouvez effectuer une maintenance périodique de votre périphérique d'impression.

- 1** Sélectionnez un périphérique dans la liste de la boîte de dialogue de **KYOCERA Client Tool**.
- 2** Sélectionnez **Maintenance > Menu Maintenance**.
- 3** Dans la boîte de dialogue **Menu Maintenance**, cliquez sur **Charger le contrat**, puis naviguez jusqu'à un fichier de contrat utilisateur (.MTP). Si un mot de passe est requis, saisissez ce mot de passe.
- 4** Sélectionnez un par un les éléments dans la liste, puis sélectionnez les paramètres souhaités pour chaque fonction.
- 5** Cliquez sur **Annuler** pour revenir à la vue précédente ou pour sélectionner une autre procédure de maintenance.
- 6** Une fois tous les paramètres sélectionnés, cliquez sur **Appliquer** pour terminer.

KYOCERA Net Viewer



Ouvre KYOCERA Net Viewer s'il est installé sur votre système. Le logiciel KYOCERA Net Viewer vous permet d'organiser et de gérer les informations du périphérique de réseau.

Pour afficher l'aide dans KYOCERA Net Viewer, sélectionnez **Aide > Aide KYOCERA Net Viewer** ou appuyez sur la touche **F1** de votre clavier.

Commande de toner



Vous pouvez commander du toner de remplacement par e-mail ou sur le Web. Cliquez sur l'icône **Commande de toner** pour les options suivantes :

Envoyer l'e-mail

Saisissez une adresse e-mail, puis cliquez sur **OK** pour ouvrir votre programme de courrier électronique par défaut.

Ouvrir une page Web

Saisissez une adresse Web, puis cliquez sur **OK** pour ouvrir la page Web dans votre navigateur Web par défaut.

Kyocera en ligne



Ouvre le navigateur Web à la page d'accueil de KYOCERA Document Solutions.

Téléchargement de pilotes



Cliquez pour ouvrir la page de téléchargement du site Web KYOCERA Document Solutions. Vous pouvez télécharger des pilotes d'imprimante et rechercher un revendeur agréé.

État du périphérique

Affiche une image 3D du périphérique et son état actuel. Vous pouvez cliquer sur l'icône **Rafraîchir** pour rafraîchir l'image et les informations relatives à l'état.

Onglet Fournitures

L'onglet **Fournitures** affiche le niveau actuel de toner. Les options d'état sont :

OK

Le niveau actuel de toner est supérieur au niveau en pourcentage défini sous **Configuration > État du moniteur**.

Attention

Le niveau actuel de toner est inférieur au niveau en pourcentage défini sous **Configuration > État du moniteur**.

Onglet Présentation du périphérique

L'onglet **Présentation du périphérique** affiche les détails et paramètres actuels du périphérique d'impression.

Paramètres du périphérique

Affiche les paramètres des fonctions du périphérique, tels que la langue du panneau de commande et le délai d'alimentation en formulaires.

Détails du périphérique

Affiche les informations relatives au périphérique, telles que le nom du modèle, le numéro de série et les versions des microprogrammes.

À propos de

Cliquez sur le logo Kyocera en bas de la boîte de dialogue KYOCERA Client Tool pour ouvrir la boîte de dialogue **À propos de**, qui affiche la version logicielle.

