



KYOCERA Client Tool

Guia do Usuário



Avisos legais

É proibida a reprodução total ou parcial deste guia sem a devida autorização.

As informações deste guia estão sujeitas a modificações sem aviso prévio.

Não nos responsabilizamos por quaisquer problemas originários do uso deste produto, independentemente das informações contidas aqui.

Sobre as marcas registradas

Microsoft Windows é marca registrada da Microsoft Corporation nos EUA e/ou em outros países.

Todas as outras marcas e nomes de produtos citados aqui são marcas registradas ou comerciais das respectivas empresas.

Os exemplos de operações apresentados neste guia são compatíveis com o ambiente de impressão do Microsoft Windows 7. Basicamente, as mesmas operações são usadas nos ambientes Microsoft Windows Vista, Windows XP, Windows Server 2003, Windows Server 2003 R2, Windows Server 2008 e Windows Server 2008 R2.

Sumário

Capítulo 1 Instalação

Instalando KYOCERA Client Tool	1-1
--------------------------------------	-----

Capítulo 2 KYOCERA Client Tool

Lista de dispositivos	2-1
Imprimir	2-1
Preferências	2-1
Propriedades	2-2
Dispositivo	2-2
Configuração	2-2
Pré-definição	2-10
Documentação	2-13
Reiniciar dispositivo	2-13
Padrão de fábrica	2-13
Digitalizar	2-13
Preferências	2-13
Configurações de digitalização rápida	2-14
Digitalizar para PDF	2-14
Digitalizar para E-mail	2-14
Digitalizar para a pasta	2-15
FAX	2-15
Preferências	2-15
Propriedades	2-15
Catálogo de endereços	2-15
Manutenção	2-18
Menu de manutenção	2-18
KYOCERA Net Viewer	2-20
Solicitar toner	2-20
Kyocera On-line	2-20
Download de driver	2-20
Status do dispositivo	2-20
Guia de Suprimentos	2-20
Guia visão geral do dispositivo	2-21
Sobre	2-21

1 Instalação

KYOCERA Client Tool lhe dá acesso rápido aos recursos e configurações comuns do dispositivo, além do status atual dos dispositivos compatíveis.

Na janela do instalador, você pode instalar, atualizar ou desinstalar drivers de impressora. Pelo menos um driver de impressora (GX ou XPS) deve ser instalado em conjunto com o KYOCERA Client Tool.

Nota: Nos sistemas operacionais Windows, você deve fazer login com direitos de administrador para poder instalar o KYOCERA Client Tool.

Instalando KYOCERA Client Tool

Esta seção descreve o procedimento de instalação do KYOCERA Client Tool para uma conexão USB ou de rede em sistemas operacionais Windows.

O KYOCERA Client Tool é instalado automaticamente durante a instalação expressa. Para instalar o KYOCERA Client Tool separadamente, siga estes passos:

- 1** Insira o disco **Biblioteca do produto** na unidade de disco. O aplicativo instalador deve iniciar automaticamente.

Nota: Se o instalador não iniciar após inseri-lo na unidade de disco, use o Windows Explorer para localizar **Setup.exe** na unidade local e clique duas vezes no mesmo para abrir

- 2** Visualize o acordo de licença e depois clique em **Aceitar** para prosseguir.

- 3** Clique em **Instalação personalizada**.

- 4** Em **Utilitários**, selecione **KYOCERA Client Tool**.

- 5** Clique no botão da seta para mover o **KYOCERA Client Tool** para a lista **Produtos a instalar**.

- 6** Você pode clicar em **Editar** para abrir a **Propriedades da KYOCERA Client Tool** cliente caixa de diálogo. Digite um endereço de e-mail e endereço da web para encomendar toner. Esses endereços aparecem no **Solicitar toner** caixa de diálogo, acessado a partir da **Manutenção** guia.

Nota: Você também pode selecionar e instalar dispositivos, um driver de impressora e o KYOCERA Net Viewer. Eles podem ser usados com KYOCERA Client Tool.

- 7** Se quiser remover um item da lista **Produtos para instalar**, selecione-o e clique em **Remover**. Para remover todos os itens, clique em **Remover tudo**.

- 8 Reveja suas seleções. Se suas seleções estiverem corretas, clique em **Instalar**.

- 9 Você pode expandir ou contrair os detalhes da instalação clicando no ícone da seta. Quando a instalação concluir com êxito, clique em **Concluir** para sair do aplicativo de instalação.

Pode aparecer uma mensagem se houver uma falha na instalação do software. Clique em **Concluir** e tente fazer novamente a instalação. Se a mesma mensagem for exibida outra vez, entre em contato com o administrador do sistema.

A instalação do utilitário agora está concluída. Se solicitado, reinicie o computador.

2 KYOCERA Client Tool

KYOCERA Client Tool lhe dá acesso rápido aos recursos e configurações comuns do dispositivo, além do status atual dos dispositivos compatíveis. Você também pode usar o KYOCERA Client Tool para solicitar toner, fazer o download de drivers de impressora, executar tarefas básicas de manutenção e visualizar a documentação da impressora. Para modelos MFP, estão disponíveis configurações de FAX e digitalização. KYOCERA Client Tool pode ser instalado a partir do CD Biblioteca do produto.

As seleções podem variar de acordo com o modelo do sistema de impressão.

Para abrir o KYOCERA Client Tool, clique em **Iniciar > Todos os programas > Kyocera > Client Tool > KYOCERA Client Tool**.

Lista de dispositivos

A lista na parte superior da caixa de diálogo do **KYOCERA Client Tool** inclui todos os dispositivos compatíveis instalados em seu computador. Você pode selecionar um dispositivo nesta lista para visualizar suas propriedades e selecionar as opções disponíveis tais como configuração, manutenção e download de driver.

Somente dispositivos conectados a uma porta USB ou Porta Padrão TCP/IP aparecerão na lista.

Imprimir

A guia **Imprimir** dá acesso às preferências de impressão e às propriedades do driver de dispositivo. Clique em **Preferências** ou em **Propriedades** para abrir as configurações.

Para visualizar a ajuda nas caixas de diálogo **Preferências** ou **Propriedades** pressione **F1** em seu teclado. Você também pode clicar no ponto de interrogação no canto superior direito e depois clicar em qualquer recurso da caixa de diálogo para abrir o tópico relacionado da ajuda.

Preferências

Abre a caixa de diálogo **Preferências de impressão** para o dispositivo selecionado. As configurações padrão de driver são aplicadas para todos os trabalhos de impressão, mas são sobrescritas por qualquer alteração de configuração feita dentro do aplicativo usado para enviar o trabalho.

Para visualizar a ajuda em **Preferências de impressão**, pressione **F1** no teclado ou clique no ícone de ponto de interrogação no canto direito superior e clique novamente na caixa de diálogo.

Propriedades



Abre a caixa de diálogo **Propriedades** para o dispositivo selecionado. Na guia **Configurações do dispositivo** você pode selecionar configurações de **Administrador, Usuário, e Compatibilidade**.

Para visualizar a ajuda em **Configurações do dispositivo**, pressione **F1** no teclado ou clique no ícone de ponto de interrogação no canto direito superior e clique novamente na caixa de diálogo.

Dispositivo

A guia **Dispositivo** permite que você modifique as configurações e visualize a documentação para o dispositivo. Você também pode reiniciar um dispositivo e restaurar suas configurações padrão de fábrica.

Configuração



Abre a caixa de diálogo **Configuração** para o dispositivo selecionado. Você pode visualizar e alterar as opções de **Padrão do dispositivo, Cópia, FAX, Comunicação, Traps de SNMP e Monitor de status** para todos os dispositivos compatíveis que estejam conectados à sua rede. As seleções podem variar de acordo com o modelo do sistema de impressão.

Padrão de dispositivo

Em **Configuração > Padrão de dispositivo**, você pode selecionar opções de alimentação, unidades de medida (pol./cm), limpeza automática de erros e tamanho e tipo do papel.

Temporizador de desligamento

Seleciona a duração de tempo antes que o dispositivo desligue automaticamente quando não estiver em uso (de 1 a 12 horas ou de 1 dia a 1 semana).

Desligar quando

Selecione um ou mais tipos de conexão para que o dispositivo desligue automaticamente.

Em espera automática

Ajusta o temporizador de em espera para que o dispositivo entre em modo de espera quando não estiver em uso (de 1 a 240 minutos).

Modo silencioso

Marque esta caixa de seleção para diminuir o ruído da impressora, reduzindo a velocidade de impressão.

Unidades

Seleciona polegadas ou milímetros como a unidade de medida para tamanhos de página, marca d'água, cartazes e configurações de medianiz no driver da impressora.

Densidade de impressão

Seleciona o nível de quão escura é a saída de toner para os trabalhos de impressão, de **Claro** até **Escuro**.

Opções do painel

Abre a caixa de diálogo **Opções do painel** para selecionar as configurações padrão para o painel de operações. Você pode definir a tela e idioma padrão. Você também pode selecionar **Redefinir painel** para definir o intervalo de atualização do painel. Digite ou selecione um tempo entre 5 e 495 segundos.

Limpeza automática de erros

Marque a caixa de seleção para ativar este recurso. Especifica a quantidade de tempo antes que os erros de dispositivo sejam limpos quando o dispositivo não estiver em uso (de 5 a 495 segundos).

Tempo de espera para alimentação

Especifica a quantidade de tempo antes que a última página imprima automaticamente quando os dados de impressão terminam sem as informações de final da página (de 5 a 495 segundos).

Tamanho do papel

Selecione o tamanho de papel padrão. Você pode selecionar **Tamanho personalizado** para criar um tamanho de papel personalizado. Para alguns modelos, você também pode selecionar as configurações de **Tamanho original** e **Imagem original**.

Tamanho original

O tamanho do documento original colocado no vidro.

Imagem Original

A imagem é de foto, texto, ou uma combinação de texto e foto.

Tipo de mídia

Selecione o tipo de mídia padrão.

Nome personalizado

Digite um nome para os tipos de mídia personalizado de 1 a 8 quando um tipo de mídia personalizado estiver selecionado.

Gramatura

Selecione o peso do papel para o tipo de mídia selecionado, de **Leve** até **Pesado 3**.

Duplex

Selecione para ativar a impressão duplex para os tipos de mídia personalizados de 1 a 8 quando um tipo de mídia personalizado estiver selecionado. Esse recurso não está disponível para alguns modelos.

Salvar

Clicando em **Salvar** irá salvar as alterações de **Nome personalizado**, **Peso do papel**, e **Frente e verso** do atual **Tipo de mídia** selecionado. Clicando em **Salvar** reconhece as configurações para o **Tipo de mídia** selecionado internamente dentro do KYOCERA Client Tool. Caso selecione um **Tipo de mídia** diferente sem antes clicar em **Salvar**, as alterações feitas anteriormente no **Tipo de mídia** serão descartadas. Ao utilizar **Salvar**, mais tipos de mídia podem ser configurados antes de clicar em **Aplicar** ou **OK**. Todas as configurações são enviadas para a impressora somente após clicar em **Aplicar**, o que deixa a caixa de diálogo aberta, ou **OK**, que fecha a caixa de diálogo.

Criando um tamanho personalizado de página

Para usar tamanhos de página personalizados, eles devem ser criados e adicionados à lista **Tamanho de papel** em **Configuração > Padrão de dispositivo**.

- 1 Na caixa de diálogo do **KYOCERA Client Tool**, selecione um dispositivo a partir da lista.
- 2 Clique em **Dispositivo > Configuração** e depois selecione a guia **Padrão do dispositivo**.
- 3 Na lista **Tamanho de papel**, selecione **Tamanho personalizado**.
- 4 Na caixa de diálogo **Tamanho de papel personalizado** digite ou selecione os valores para as coordenadas de largura e altura. Se o valor de altura ou de largura exceder o limite permitido, ele será automaticamente ajustado ao limite após **OK** ser clicado.
- 5 Clique em **OK** para fechar a caixa de diálogo **Tamanho de papel personalizado**.

Copiar

Em **Configuração > Copiar**, você pode definir a qualidade, layout e configurações de encadernação para as fotocópias.

Agrupar

Especifica a ordem em que devem ser impressas as páginas de um trabalho de várias cópias. Com o recurso Agrupar selecionado, o trabalho completo é impresso, conjunto a conjunto. Com a opção Agrupar desmarcada, cada página é impressa por conjunto.

Orientação

Selecione entre as opções de margem disponíveis para uma orientação de retrato ou paisagem.

EcoPrint

O recurso **EcoPrint** altera a saturação de toner no trabalho impresso, fazendo com que toda a imagem impressa, inclusive texto e gráficos, seja exibida mais clara.

Combinar

Na lista Layout, selecione o sentido do fluxo de páginas tanto para 2 páginas por folha quanto para 4 páginas por folha.

Zoom

Seleciona a proporção entre a imagem digitalizada e a impressão. 100% imprime a imagem em seu tamanho original. Automático redimensiona a imagem para caber na página impressa.

Encadernar ao terminar

Define a direção de encadernação para a cópia frente e verso. Selecione **Esquerda/Direita** para encadernar na extremidade longa ou **Superior** para encadernar na extremidade curta.

Densidade

Seleciona o tom escuro da impressão, de **-3** (mais claro) a **+3** (mais escuro).

FAX

Em **Configuração > FAX**, você pode definir as configurações para transmissão, recebimento, e encaminhamento de facsímilies.

Transmissão (TX)

Nome e Número são parte do TTI (ID do terminal transmissor) sobre o dispositivo de envio que é impresso no fax recebido pelo dispositivo de recebimento.

Nome

Digite um nome do FAX, com no máximo 32 caracteres.

Número

Digite o número de telefone do emissor do FAX.

Velocidade de início de transmissão

Selecione a velocidade de transmissão, de 33,6 Kbps a 9,6 Kbps. Normalmente, você deve deixar esta configuração como padrão. Caso haja más condições de comunicação, defina uma velocidade menor.

ECM TX (Modo de correção de erro)

Detecta erros ao enviar para outro dispositivo que suporte o ECM. Isso evita a distorção da imagem devido as más condições de comunicação. Caso ocorra um erro, o aparelho emissor retransmite os dados. Se a transmissão está lenta, desmarque a caixa de seleção.

Preferências de digitalização

Abra a caixa de diálogo **Preferências de digitalização e impressão** para opções de digitalização e impressão.

ID do terminal transmissor (TTI)

Selecione para incluir informações sobre a transmissão de um FAX recebido, que pode incluir a data, hora, número de páginas enviadas, nome da empresa, e número de envio do FAX.

Controle de volume

Abre a caixa de diálogo **Controle de volume** para selecionar os volumes do alto-falante e do monitor.

Modo discagem

Selecione o tipo de linha telefônica para a sua conexão. As opções variam de acordo com o país.

Número de novas tentativas

Digite ou selecione o número de vezes em que tentou enviar o FAX, sendo o máximo 14. O número máximo varia por país.

Recebimento (RX)

Data/Hora de recebimento

Marque a caixa de seleção para adicionar informações de recebimento para cada página do FAX recebido. A informação consiste de data e hora, nome do remetente e o número da página.

Preferências de impressão

Abra a caixa de diálogo **Preferências de digitalização e impressão** para opções de digitalização e impressão.

Velocidade de início de RX

Selecione a velocidade de RX, de 33,6 Kbps a 9,6 Kbps. Normalmente, você deve deixar esta configuração como padrão. Caso haja más condições de comunicação, defina uma velocidade menor.

ECM RX

Detecta erros ao receber um FAX de outro dispositivo que suporte o ECM. Isso evita a distorção da imagem devido as más condições de comunicação.

Caso ocorra um erro, o aparelho emissor retransmite os dados. Se a transmissão está lenta, desmarque a caixa de seleção.

Número de toques

Digite ou selecione o número de vezes em que deixou o telefone tocar antes de atender, sendo o máximo 15. As opções variam de acordo com o país.

Encaminhamento

Encaminhamento

Selecione para ativar o encaminhamento de um FAX, e depois selecione configurações de encaminhamento.

Número de FAX

Digite um número de telefone para encaminhar uma imagem recebida a outro receptor.

Velocidade de início de transmissão

Para encaminhar um FAX, selecione a velocidade de TX (transmissão) de 33,6 Kbps a 9,6 Kbps. Caso haja más condições de comunicação, defina uma velocidade menor.

ECM

Detecta erros ao enviar para outro dispositivo que suporte o ECM. Isso evita a distorção da imagem devido as más condições de comunicação. Caso ocorra um erro, o aparelho emissor retransmite os dados. Se a transmissão está lenta, desmarque a caixa de seleção.

Configuração de tempo do encaminhamento

Selecione uma hora para encaminhamento. Selecione **Sempre ligado** para encaminhar a qualquer momento, ou selecione **Agendar** e defina um horário de início e término.

Imprimir

Selecione para imprimir durante o encaminhamento de FAX

Notificação

Notificação

Abre a caixa de diálogo **Notificação de FAX** para selecionar opções de notificação.

Selecionar preferências de digitalização e impressão

É possível selecionar a densidade de resolução, e opções de frente e verso para a digitalização e impressão.

- 1** Na caixa de diálogo do **KYOCERA Client Tool**, selecione um dispositivo a partir da lista.
- 2** Clique em **Dispositivo > Configuração** e depois selecione a guia **FAX**.
- 3** Clique em **Preferências de digitalização** ou **Preferências de impressão**.
- 4** Na caixa de diálogo **Preferências de digitalização e impressão** selecione a resolução desejada do FAX, de **200 x 100 dpi Normal** a **200 x 400 dpi Super fino**.
- 5** Selecione o tom escuro da digitalização do FAX, de **-3** (mais claro) a **+3** (mais escuro).

- 6** Selecione se desejar imprimir nos dois lados do papel.
- 7** Clique em **OK**.

Selecionando volume

Você pode selecionar os volumes do alto-falante e do monitor.

- 1** Na caixa de diálogo do **KYOCERA Client Tool**, selecione um dispositivo a partir da lista.
- 2** Clique em **Dispositivo > Configuração** e depois selecione a guia **FAX**.
- 3** Clique em **Controle de volume**.
- 4** Na caixa de diálogo **Controle de volume** selecione os volumes desejados:

Alto-falante

Digite ou selecione o volume do alto-falante embutido quando a linha estiver conectada, pressionando **No gancho**.

Monitor

Digite ou selecione o volume do alto-falante embutido quando a linha estiver conectada, pressionando **No gancho**, como em transmissão de memória.

- 5** Clique em **OK**.

Selecionando a notificação de FAX

Você pode selecionar as opções de notificação para envio e recebimento de faxes e para relatórios de FAX.

- 1** Na caixa de diálogo do **KYOCERA Client Tool**, selecione um dispositivo a partir da lista.
- 2** Clique em **Dispositivo > Configuração** e depois selecione a guia **FAX**.
- 3** Clique em **Notificação**.
- 4** Na caixa de diálogo **Notificação de FAX** selecione as opções **Transmissão (TX)** selecione opção de **Notificação** para imprimir uma notificação se um FAX foi enviado de forma bem sucedida:
 - Ativado**
Imprime uma notificação para toda atividade do FAX.
 - Somente erro**
Imprime uma notificação somente para erros.
 - Desativada**
Não imprime uma notificação.
 - Anexar cópia de TX**
Selecione para incluir uma imagem do FAX na notificação.

Relatório de TX

Selecione para imprimir detalhes das 50 transmissões de FAX mais recentes.

- 5** Em **Recebimento (RX)**, selecione a opção **Notificação** para imprimir uma notificação se um FAX foi recebido de forma bem sucedida:

Ativado

Imprime uma notificação para toda atividade do FAX.

Somente erro

Imprime uma notificação somente para erros.

Desativada

Não imprime uma notificação.

Relatório de RX

Selecione para imprimir detalhes dos 50 recebimentos de FAX mais recentes.

- 6** Clique em **OK**.

Comunicação

Em **Configuração > Comunicação**, você pode visualizar ou editar o nome de host, as configurações de TCP/IP e as configurações de SNMP usadas para a comunicação do dispositivo.

Nome de host

Informe o nome de host do dispositivo.

Interface LAN

Selecione o tipo de interface LAN instalada no dispositivo.

Você também pode marcar as caixas de seleção para os tipos de porta disponíveis que o dispositivo usa para comunicação: Configuração LPD, Porta Raw, Impressão WSD.

TCP/IP

Limpar a caixa de seleção para ativar o protocolo DHCP. Informe os valores para endereço IP, máscara de sub-rede e o gateway padrão.

SNMP

O protocolo SNMP é utilizado para fornecer e transferir informações de gerenciamento no ambiente de rede. **Ler comunidade** e **Gravar comunidade** podem ter até 16 caracteres. A comunidade padrão é **public**. Se o computador não estiver conectado, você ainda pode digitar as configurações para **Ler comunidade** e **Gravar comunidade**. Digite as informações de **sysContact**, **sysName** e **sysLocation** com até 32 caracteres. Selecione **Ativar autenticação** para ativar a autenticação de dispositivo.

Traps de SNMP

Em **Configuração > Traps de SNMP**, você pode selecionar as configurações para traps de SNMP para 1 ou 2 endereços IP. Se ocorrer um erro tal como **Adicionar papel**, o dispositivo gera um trap automaticamente. O trap envia uma mensagem de erro para um ou dois destinatários de trap predeterminados. O servidor trap é o receptor trap de pacote SNMP, executado no aplicativo. A comunidade padrão é **public**.

Para cada endereço IP, marque a caixa de seleção **Receptor de trap 1** ou **Receptor de trap 2**, digite o nome e o endereço IP da comunidade de trap e selecione a partir dos eventos disponíveis.

Monitor de Status

Em **Configuração > Monitor de status**, você pode selecionar o alerta de nível de toner e configurações de notificação de eventos. O monitor de status exibe mensagens de status de dispositivo no canto inferior direito de sua tela.

Definir o alerta de nível de toner

Selecione para criar um alerta quando o toner ficar baixo e depois selecione um percentual entre 0 e 100. Se o nível de toner ficar abaixo deste percentual, um ícone de alerta é exibido na guia **Suprimentos** na parte inferior da caixa de diálogo **KYOCERA Client Tool**.

Ativar notificação de eventos

Selecione para ativar o recurso de notificação para os eventos do dispositivo selecionado. Quando selecionado, as opções de notificação estarão disponíveis.

Ativar notificação pop-up

Quando selecionado, uma mensagem pop-up aparece no canto inferior direito da tela para cada evento selecionado quando este ocorre.

Eventos

Selecione um ou mais eventos para notificação.

Arquivo de som

Com um ou mais eventos selecionados, selecione para ativar a notificação de som. Digite o local de um arquivo de som (.WAV) ou clique em **Procurar** para localizar um arquivo no seu computador. Você pode pressionar o botão da seta para ouvir o som selecionado.

Usar texto para fala

Com um ou mais eventos selecionado, selecione e digite o texto de sua preferência. O utilitário **Texto para fala** da Microsoft lê o texto e o reproduz de maneira falada. Você pode pressionar o botão da seta para ouvir o texto selecionado.

Ícone do Monitor de status

Quando o monitor de status está ativado, você pode clicar com o botão direito do mouse no ícone **Monitor de status** da bandeja do sistema para obter estas opções:

Ocultar o KYOCERA Client Tool / Mostrar o KYOCERA Client Tool

Ocultar ou mostrar a caixa de diálogo de **KYOCERA Client Tool**.

www.kyoceradocumentsolutions.com

Abre um navegador da Web na página inicial do KYOCERA Document Solutions.

Sair

Fecha o **KYOCERA Client Tool** e remove o ícone do **Monitor de status** da bandeja do sistema.



Pré-definição

A opção Utilitário de **Pré-definição** permite a gestão fácil das configurações de pré-definição (Configurações de Pré-definição) salvas no dispositivo. Podem ser salvar até três configurações de Configurações de Pré-definição para cada função de cópia, digitalização, fax ou caixa de impressão. Após salvas, essas pré-definições podem ser usadas no dispositivo pressionar os botões de **Programa** adequados. Este recurso está disponível para os modelos MFP.

Programar uma caixa de pré-definição de Cópia, Digitalização, Fax ou Caixa de Impressão

- 1** Na caixa de diálogo do **KYOCERA Client Tool** selecione **Dispositivo > Predefinir**.
- 2** Selecione a guia para o tipo de predefinição que deseja alterar: **Cópia, Digitalização, FAX, ou Caixa de impressão**.
- 3** Clique no botão à esquerda **Programar** e selecione o número de predefinições para configurar. As configurações atualmente associada àquele número de predefinição são listadas na caixa de **Sumário**.
- 4** Edite as configurações na guia conforme precisar.
- 5** Clique em **Salvar** para salvar as configurações vinculadas ao número de predefinição.
- 6** Clique em **Fechar** para fechar o diálogo.

Nota: **FAX** está disponível somente em alguns modelos.

Guia Copiar

É possível criar configurações nesta guia que se aplicam à função de cópia do dispositivo, salvando-as como uma pré-definição. Clique em **Redefinir** para alterar as configurações de volta para os padrões, ou clique em **Salvar** para salvar as configurações alteradas para a predefinição. Clique em **Fechar** quando tiver concluído.

Tamanho original

O tamanho do documento original colocado no vidro.

Imagem Original

A imagem é de foto, texto, ou uma combinação de texto e foto.

Resolução

A resolução da imagem digitalizada.

Cópias

O número de cópias.

Agrupar

Agrupamento de várias cópias.

Orientação original

Como o documento original está disposto no vidro.

Zoom

Ampliação aplicada à imagem digitalizada.

Densidade

Escuridão da imagem digitalizada.

EcoPrint

Modo de impressão que altera a saturação do toner, fazendo com que a imagem inteira, texto e gráficos, pareçam mais claros no trabalho impresso.

Frente e verso

Um de dois lados da folha são usados para a impressão, e em qual borda da página é girada.

Combinar

Uma ou mais páginas são impressas em uma página. Opções de quatro páginas e duas página estão disponíveis.

Layout

Página sequência, quando várias páginas são impressas em uma página.

Guia Digitalizar

É possível criar configurações nesta guia que se aplicam à função de digitalização do dispositivo, salvando-as como uma predefinição. Clique em **Redefinir** para alterar as configurações de volta para os padrões, ou clique em **Salvar** para salvar as configurações alteradas para a predefinição. Clique em **Fechar** quando tiver concluído.

Nome

O nome predefinido que é exibido no painel de operação.

Tamanho original

O tamanho do documento original colocado no vidro.

Imagem Original

A imagem é de foto, texto, ou uma combinação de texto e foto.

Inverter imagem

As cores e tons da imagem são invertidos.

Nitidez

A nitidez da imagem digitalizada.

Digitalizar colorido

A imagem digitalizada é em cores, em tons de cinza ou monocromática.

Densidade

Escuridão da imagem digitalizada.

Resolução

A resolução da imagem digitalizada.

Nome da saída

O nome do arquivo a ser usado ao salvar imagens digitalizadas. É acrescentado um número incremental ao nome do arquivo para cada nova imagem.

Formato do arquivo

Formato do arquivo para os arquivos de imagem digitalizada.

Qualidade

A qualidade do arquivo de imagem digitalizada, quando o JPEG é selecionado como o formato de arquivo.

Pasta de destino

Localização no PC local onde os arquivos de imagens digitalizadas são salvas. Clique em **Procurar** para selecionar.

Guia FAX

É possível criar configurações que se aplicam à função de FAX do dispositivo, salvando-as como uma pré-definição. Clique em **Redefinir** para alterar as configurações de volta para os padrões, ou clique em **Salvar** para salvar as configurações alteradas para a predefinição. Clique em **Fechar** quando tiver concluído.

Tamanho original

O tamanho do documento original colocado no vidro.

Imagem original

O tipo de documento a ser digitalizado: texto, foto ou combinação.

Densidade

Escuridão da imagem digitalizada.

Resolução

A resolução da imagem digitalizada.

Adicionar números de FAX

1 Clique em **Novo** para adicionar números de FAX à lista na guia **FAX**.

2 Clique em **Selecionar do catálogo de endereços** para adicionar um número de FAX a partir do catálogo de endereços. Selecione uma entrada a partir da lista e clique em **OK**.

Você pode inserir o Nome e número de FAX diretamente, além de modificar as configurações padrão.

Número de FAX

Telefone do destino do FAX.

Velocidade de início de transmissão

A velocidade de início da transmissão para cada número de FAX.

ECM

O valor de ECM para cada número de FAX.

3 Clique em **OK** ao concluir ou em **Cancelar** para sair da caixa de diálogo sem aplicar as mudanças.

Guia Caixa de Impressão

É possível criar configurações nesta guia que se aplicam à função de Caixa de Impressão do dispositivo, salvando-as como uma pré-definição. Clique em **Redefinir** para alterar as configurações de volta para os padrões, ou clique em **Salvar** para salvar as configurações alteradas para a predefinição. Clique em **Fechar** quando tiver concluído.

Nome

Esse nome será exibido no painel de operação quando a predefinição for selecionada.

Conexão

A conexão pode ser de rede ou local.

Endereço IP

O endereço IP do computador remoto.

Pasta de destino

A pasta da caixa de impressão no PC local. Clique em **Procurar** para selecionar.

Documentação



Clique em **Documentação** a partir da guia **Dispositivo** para abrir manuais do usuário para o modelo selecionado.

Reiniciar dispositivo



Clique no ícone **Reiniciar dispositivo** para reiniciar o dispositivo. Clique em **OK** para confirmar.

Padrão de fábrica



Clique no ícone **Padrão de fábrica** para retornar todas as propriedades de dispositivo do modelo selecionado às suas configurações padrão. Clique em **OK** para confirmar. Isso é o mesmo que **Restaurar padrão de fábrica** no **Menu de Manutenção** acessado a partir da guia **Manutenção**.

Digitalizar



A guia **Digitalizar** permite que você selecione opções para Digitalização Rápida e o driver TWAIN do scanner. Você também pode salvar imagens digitalizadas em um arquivo PDF, e-mail ou em uma pasta. Este recurso está disponível para os modelos MFP.

Preferências



Altere as configuração de digitalização **TWAIN**. Esta configuração é eficaz apenas para **Digitalização Rápida** .

Para visualizar a ajuda no driver TWAIN, pressione **F1** no teclado ou clique no ícone de ponto de interrogação no canto direito superior e clique novamente na caixa de diálogo.



Configurações de digitalização rápida

Esse utilitário torna as tarefas de digitalização fáceis e convenientes. É possível digitalizar um documento e salvá-lo em uma pasta, enviá-lo como anexo por e-mail ou convertê-lo para um documento PDF.

Configurar opções de Digitalização Rápida

- 1 Na caixa de diálogo principal, selecione **Digitalizar > Configurações de Digitalização Rápida**. Será exibido o diálogo de **Configurações de Digitalização Rápida**.
- 2 Na guia **Digitalização Rápida**, defina os valores para as diversas configurações conforme necessário.
- 3 Clique em **Aplica**, em seguida **OK** para salvar as novas configurações.

Realizar uma Digitalização Rápida

- 1 No cliente, selecione **Digitalizar** e, em seguida, selecione o tipo de digitalização.
- 2 Clique em **Digitalizar para PDF**, **Digitalizar para E-mail**, ou **Digitalizar para pasta**. O documento no dispositivo será digitalizado.
- 3 Para **Digitalizar para PDF**, será exibida uma caixa de diálogo para salvar o arquivo no PC. Navegue até o local desejado para salvar o arquivo, digite o nome do arquivo e clique em **Salvar**. O documento digitalizado será salvo como um arquivo PDF.
- 4 Para **Digitalizar para E-mail**, será aberta uma janela de e-mail, com o documento digitalizado em anexo. Digite o assunto, corpo de mensagem e selecione os destinatários, clicando por último em **Enviar**.
- 5 Para **Digitalizar para pasta**, será exibida uma caixa de diálogo para selecionar a pasta. Selecione a pasta de destino e clique em **OK**.



Digitalizar para PDF

Clique no ícone **Digitalizar para PDF** para digitalizar as imagens e salvá-las em um arquivo PDF, usando as configurações escolhidas no utilitário **Digitalização rápida**. Navegue para encontrar o local desejado e, então, nomeie e salve o arquivo PDF.



Digitalizar para E-mail

Clique no ícone **Digitalizar para E-mail** para digitalizar imagens, usando as configurações definidas no utilitário **Digitalização rápida** e anexe-as a uma mensagem em seu aplicativo de e-mail.

Digitalizar para a pasta



Clique no ícone **Digitalizar para a pasta** para digitalizar imagens e salvá-las em uma pasta, usando as configurações escolhidas no utilitário **Digitalização rápida**. Selecione um formato de imagem, navegue para encontrar o local desejado e, então, nomeie e salve os arquivos de imagem.

FAX

A guia **FAX** permite que você selecione as opções para o driver de FAX e o catálogo de endereços. Este recurso está disponível para os modelos MFP.

Preferências



Abra as preferências de driver de **FAX** para o dispositivo selecionado, para selecionar a página de FAX e as opções de transmissão.

Para visualizar a ajuda no driver de FAX, pressione **F1** no teclado ou clique no ícone de ponto de interrogação no canto direito superior e clique novamente na caixa de diálogo.

Propriedades



Abra a página **Propriedades do FAX** do dispositivo selecionado para visualizar as informações do dispositivo do Windows.

Para visualizar a ajuda nas propriedades de FAX, pressione **F1** no teclado ou clique no ícone de ponto de interrogação no canto direito superior e clique novamente na caixa de diálogo.

Catálogo de endereços



Abra o utilitário **Catálogo de endereços do FAX**, para manter os catálogos locais e do dispositivo para uso com o driver de FAX. Você pode criar um catálogo de endereços e salvar as entradas nele.

Adicionar um contato

- 1** Na caixa de diálogo principal, clique em **Carregar a partir do dispositivo**. Como alternativa, clique em **Abrir** para carregar um arquivo de catálogo de endereços do PC. O conteúdo do catálogo de endereços no dispositivo selecionado surgirá na lista.
- 2** Clique em **Adicionar**. Na seção de **Contato** insira o **Nome**, **Número de FAX**, **Empresa**, e **Departamento**. Altere a seleção de **Velocidade de comunicação do FAX** e **ECM** caso seja necessário.
- 3** Clique em **Salvar**. As informações aparecerão na lista, com o ícone **Contato** na coluna **Tipo**.

- 4 Na barra de ferramentas, clique em **Salvar no dispositivo**. O conteúdo do catálogo de endereços será gravado no dispositivo selecionado.
- 5 Na barra de ferramentas, clique em **Salvar** ou **Salvar como** para armazenar uma cópia do arquivo do catálogo de endereços no PC local. Este arquivo pode ser usado com outros dispositivos.

Editar ou excluir contatos

- 1 Na caixa de diálogo principal, clique em **Carregar a partir do dispositivo**. Como alternativa, clique em **Abrir** para carregar um arquivo de catálogo de endereços do PC. O conteúdo do catálogo de endereços no dispositivo selecionado surgirá na lista.
- 2 Selecione um contato no catálogo de endereços clicando em uma linha na lista.
- 3 Clique em **Editar** para editar o contato selecionado.
- 4 Clique em **Excluir** para excluir o contato selecionado.
- 5 Clique em **Excluir duplicados** para remover todas as entradas duplicadas.
- 6 Após fazer as mudanças desejadas, clique em **Salvar** para aplicar as alterações à lista.
- 7 Na barra de ferramentas, clique em **Salvar no dispositivo**. O conteúdo do catálogo de endereços será gravado no dispositivo selecionado.
- 8 Na barra de ferramentas, clique em **Salvar** ou **Salvar como** para armazenar uma cópia do arquivo do catálogo de endereços no PC local. Este arquivo pode ser usado com outros dispositivos.

Adicionando um grupo

É possível organizar os contatos em grupos. Um catálogo de endereços deve estar aberto ou ter sido carregado anteriormente a partir de um dispositivo.

- 1 No diálogo principal, clique em **Adicionar grupo**.
- 2 Insira um **Nome de grupo**.
- 3 Selecione os contatos para adicionar ao grupos a partir da lista de **Todos os contatos**.
- 4 Clique >> para adicionar o contato à lista de **Contatos selecionados**. Para remover um contato de um grupo, selecione-o em **Selecionar contatos**, em clique <<para removê-lo.
- 5 Clique em **OK** para salvar a lista.

Editando grupos

Você pode adicionar ou excluir contatos de um grupo existente ou mudar o nome do grupo.

- 1 No diálogo principal, clique em **Editar grupo**.
- 2 Na caixa de diálogo **Editar entrada de grupo** para adicionar um contato a um grupo, selecione o contato em **Todos os contatos**, e clique >> para adicioná-lo à lista de **Contatos selecionados**. Para remover um contato de um grupo, selecione-o em **Selecionar contatos**, em clique << para removê-lo.
- 3 Você pode editar o nome no campo **Nome do grupo**.
- 4 Clique em **OK** para salvar as mudanças feitas na lista.

Copiar um catálogo de endereços para outro dispositivo

- 1 Na caixa de diálogo principal, clique em **Carregar a partir do dispositivo**. O conteúdo do catálogo de endereços no dispositivo selecionado surgirá na lista.
- 2 Clique em **Salvar** ou **Salvar como** para armazenar uma cópia do arquivo do catálogo de endereços no PC local.
- 3 Copie o arquivo .FDT de um PC local para um PC que esteja conectado ao dispositivo de destino.
- 4 Inicie o **Utilitário de Catálogo de Endereços do FAX** no PC conectado ao dispositivo de destino.
- 5 Clique em **Abrir** para abrir o arquivo do catálogo de endereços (.FDT).
- 6 Clique em **Salvar no dispositivo** para carregar o arquivo de catálogo de endereços ao dispositivo MFP.

Bloquear números

Os números de FAX específicos podem ser adicionados à lista de **Números bloqueados** para impedir o recebimento de FAX a partir de dispositivos que têm o número definido como o número de envio de FAX. Para impedir o recebimento de FAX a partir de máquinas que não têm um determinado número de FAX, selecione **Bloquear todos os números desconhecidos**.

Bloquear números de FAX

- 1 Na caixa de diálogo principal, clique em **Bloquear números**. Se a caixa de diálogo para selecionar o dispositivo de destino for exibida, selecione o dispositivo.
- 2 Clique em **Carregar a partir do dispositivo** para carregar a lista de números bloqueados a partir do catálogo de endereços do dispositivo selecionado.
- 3 Selecione **Habilitar bloqueio de número**.

- 4 Digite o número de telefone do FAX na caixa **Número do FAX**.
- 5 Clique em **Adicionar** para adicionar um número de FAX na lista **Números bloqueados**.
- 6 Clique em **Salvar no dispositivo** para atualizar a lista de **Números bloqueados**.
- 7 Clique em **Fechar** para fechar a caixa de diálogo.

Manutenção

A guia **Manutenção** permite que você abra o KYOCERA Net Viewer, solicite toner para substituição, visualize o site da KYOCERA Document Solutions e faça o download de drivers de impressora. As seleções podem variar de acordo com o modelo do sistema de impressão.



Menu de manutenção

O **Menu de manutenção** permite reduzir a necessidade de chamadas de serviço. Você pode ajustar recursos como qualidade de impressão, posição de impressão, posição de digitalização e restaurar as configurações de fábrica. Consulte as descrições que aparecem na caixa de diálogo **Menu de manutenção**.

Os pacotes de manutenção são fornecidos pelo fabricante do dispositivo. Um pacote de manutenção com as configurações do dispositivo limitado está incluído quando você instala o KYOCERA Client Tool.

Opções de manutenção

Estão disponíveis os recursos de manutenção a seguir no KYOCERA Client Tool:

Ajustar qualidade de impressão

Este recurso inclui procedimentos para melhorar a qualidade da saída impressa.

Configuração de carga do cilindro

Digita ou seleciona a voltagem de carga principal da unidade de cilindro, de 1 a 7. Uma configuração mais alta torna a saída de impressão mais densa. Uma configuração mais baixa a torna menos densa.

Configuração de altitude

Selecione a altitude de sua localização:

- 0: 0 a 1.500 metros (0 a 4.921 pés)
- 1: 1.500 a 2.500 metros (4.921 a 8.202 pés)
- 2: 2.500 metros (8.202 pés) e acima

Atualizar cilindro

Clique em **Atualizar** para limpar o cilindro se a saída de impressão parece borrada ou tem pontos onde a informação está ausente. Após a limpeza do cilindro estar concluída você de limpar manualmente com uma escova o rolo de transferência.

Ajustar posição de impressão

Este recurso ajusta a posição inicial (acima e à esquerda) para a saída de impressão.

Impressão de um único lado

Digite ou selecione a posição inicial da margem superior e esquerda para impressão de um único lado, de -10 a +10 mm.

Impressão frente e verso

Digite ou selecione a posição inicial da margem superior e esquerda para impressão frente e verso, de -10 a +10 mm.

Impressão de margens

Digite ou selecione as margens desejadas de todas as extremidades, de 0 a 10 mm. Esta definição aplica-se apenas ao FAX e as funções de cópia, não para a função de impressão, onde as margens são geralmente definidas a partir de um aplicativo.

Ajustar posição de digitalização

Esse recurso ajusta a posição para início da digitalização e digitalização de margens.

Posição para início da digitalização

Digite ou selecione a posição para início para o vidro, de -10 a +1 mm. Digite ou selecione a posição para início para o processador de documento de -3 a +10 mm.

Digitalização de margens

Digite ou selecione a digitalização de margens de todas as extremidades para o vidro e o processador de documento, de 0 a 10 mm.

Restaurar padrão de fábrica

Este recurso restaura o dispositivo às configurações padrão de fábrica. Este é o mesmo que o **Padrão de fábrica** na guia **Dispositivo** .

Redefinir dispositivo

Pressione o botão para restaurar as configurações padrão e depois clique em **OK**.

Carregar Pacote

O botão **Carregar pacote** permite que você localize um pacote de manutenção (.MTP). O pacote fornece funções de manutenção que você pode ajustar.

Executando procedimentos de manutenção

Você pode executar manutenção de rotina em seu dispositivo de impressão.

- 1** Na caixa de diálogo do **KYOCERA Client Tool**, selecione um dispositivo a partir da lista.
- 2** Clique em **Manutenção > Menu de manutenção**.
- 3** Na caixa de diálogo **Menu de manutenção**, clique em **Carregar pacote** e depois navegue para localizar um arquivo de pacote de usuário (.MTP). Se for exigida uma senha, informe-a.
- 4** Selecione um ou mais itens na lista e selecione as configurações desejadas para cada recurso.

- 5 Você pode clicar em **Cancelar** para retornar à visualização anterior ou para selecionar outro procedimento de manutenção.
- 6 Quando todas as configurações estiverem selecionadas, clique em **Aplicar** para concluir.

KYOCERA Net Viewer



Abre o KYOCERA Net Viewer se estiver instalado em seu sistema. O software KYOCERA Net Viewer permite organizar e monitorar as informações de dispositivo de rede.

Para ver a ajuda em KYOCERA Net Viewer, clique em **Ajuda > KYOCERA Net Viewer Help** ou pressione **F1** em seu teclado.

Solicitar toner



Você pode solicitar toner para substituição por e-mail ou na web. Clique no ícone **Solicitar toner** para obter estas opções:

Enviar e-mail

Digite um endereço de e-mail, e depois clique em **OK** para abrir seu programa de e-mail padrão.

Abrir página da web

Digite um endereço da web e depois clique em **OK** para abrir a página da web no seu navegador padrão.

Kyocera On-line



Abre um navegador da Web na página inicial do KYOCERA Document Solutions.

Download de driver



Clique para abrir a página de download do site da KYOCERA Document Solutions. Você pode fazer o download de drivers de impressora e encontrar um revendedor autorizado.

Status do dispositivo

Exibe uma imagem 3D do dispositivo e seu status atual. Você pode clicar no ícone Atualizar para atualizar a imagem e as informações de status.

Guia de Suprimentos

A guia **Suprimentos** exibe o nível atual do toner. As opções de status são:

OK

O nível de toner atual está acima do percentual de nível do toner definido em **Configuração > Monitor de status**.

Cuidado

O nível de toner atual está abaixo do percentual de nível do toner definido em **Configuração > Monitor de status**.

Guia visão geral do dispositivo

o guia **Visão geral do dispositivo** exibe os detalhes e configurações atuais do dispositivo de impressão.

Configurações de dispositivo

Exibe configurações de recursos do dispositivo, como idioma do painel de operação e o tempo limite de alimentação do formulário.

Detalhes do dispositivo

Exibe informações do dispositivo, como nome do modelo, número de série e versões de firmware.

Sobre

Clique na logomarca da Kyocera na parte inferior da caixa de diálogo do KYOCERA Client Tool para abrir a caixa de diálogo **Sobre** que exibe a versão de software.

